







Juda. 42. 4711 90

сокращеніе МАТЕМАТИЧЕСКОЕ

для употреблентя

ІМПЕРАТОРА

всея россіи.

часть третія,

содержащая фортіфикацію.




2 в в санктиетербург в

вытупографіи академіи наукь.







фортіфікаціа

I.

инд Б упомянул Б еси, яко архітектура воїнская есть художество, како укр Бпляти м Всто разными способы годными к В покровенію от В насилств В непріятелских В. истолкуи нам В особлив В в что сіє знаменуєт В?



Писанте подробну нвкоего мвста паче пригодно будетвко извяснентю вещи. Разумвемв убо чрезв сте слово мвсто, ко-

тораго окружение есть сложенное изь бастоновь устроенных сь разстояния на разстояние такожде и изь

Кур-

куртінь, которыя их в сочіняють вкупв. Стуевая строентя флаются изв земли, доволныя шолщины, для шого чшо бы мощно было устоять от стрвлбы пушечныя, кЪ тому же сочиняють сверхь ровніны полевом вы прилічную вышіну, яко называють, рампарь корпуса шого моста. Сен рампарь, реку, мало кв чему годень бы быль ежели бы небыль по верху обложень парапетомь окружающимь все шое мьсто, а подбисподомь не быль бы ровь довольно пространень и глубокв. А самыи ровь должень бышь обложень опь поля парапетомь вельми широкимь, кошорыи нарицается гляси. Часто одвають рампарь и ровь работою каменною, а когда что случится то квтаковому двлу еще присовокупляемь и другаго: яко контргарды, Полумбсяцы или равелины, Люневы, . Увражь Акорнь ипрочая подобная; истя пристроенія приключающіяся нарицаются Снаружье у мъста, а имъють всякая изв сихв строенен свои призвлокв собственным собственным яко рампары, парапеты и рвы. А яко вся сія діла такі внутреннія корпуса міста какі снаружныя должны быть годны для защищенія міста от ухищреній непріятелскихі, который бы восхотіблі обовладіть имі, какімі нечаяннымі нападеніємі, или приступомі; и тако художество како укріплять міста показують художество какі сооружать таковое діло назначая всякому истинную величину всякія части, полагать ихі всякую на своемі приличномі місті что бы всі были ві состояній дійства которое мы изіного ожидаємі.

все ли то въ чемъ зависить художе-

хотя и все вь чемь зависить художество како укрыплять мыста; но сте обаче нетзчернываеть всю Архттекторту воинскую; ибо кромы художества како укрыплять мыста, содержить такожде исте какы ихы обсту-

A 2

пать, еже виною есть что раздвляется художество укрвплении на художество оборонное и пристунибе.

Фортификація или крвпость оборонная есшь художество како укрвилять мвста иихв защіщать отв непріятеля наступающаго.

Крвпость приступная есть художество како осадить мбсто, кото-*окопы рое учить, какь приводинь *апроши ипроизводить вся кв сему двлу потребная, яко траишен, и малыя крвпостиы которыя должно строить такв высоко чтобь ихь прикрыли, бейницы для пушекв и морттерв, сапы и подкопы, неупоминая о линіяхь около валовъ и прошивъ валовъ, которыя годны кв прикрышію воиска полеваго, учрежденнаго на пртетупъмвета военнаго. Крвпость защитная, по елику она знаменуеть яко есть художество укрвнаять мвста: и півмь способомь привесть в состояние продолженнаго и жестокаго защищения и отв бою, есшь главная часшь архитектуры воинскія, от которыя мы зачнемь сте сокрасокращенте фортификацти. Но да не како отбпорядка уклонимся, надобно раздБлять *фортификацію регулярную *крБпои не регулярную.

сть пра вілную. вилную

что есть фортификація регулярная?

П Сть форшификація, по которои всь части едінымь именемь наріцающіяся, сушь шакожде единыя и посяжде величины, еже должно разумышися такожденоуглахь, яко полиньяхь вь томь же двав крвпости содержащихся.

А что касается о кропости не регулярной, о том посла будем в говоришь, егда прошолкуемь все то что потребно знать о крълости правилнои.

истолкуи намЪ что есть бастіонЪ, и прочая строенія, о которых в прежае упомянуль еси вы отвыть на первыи вопросы?

ОкамБств не пріидемв кв описанію частен нуживищихв приличныхв къ мъсту добръ укръпленному, потребно, чтобь я истолковаль точно

А з и крашко

и кратко естество разных в чертежем, которыми показуемь на бумать разжен четыре обрътаются вида. 1. эбошь или простая знаменка. 2. Плянь или положе. ніс міста. 3. Профиль или взрачное, и 4. элевастонь или подвемь. Простая знаменка (Эбошь) есть самое простое ознаменование мвста укрвиленнаго, вь которомь изобразуемь простыми чертами образь и величину бастоновь, долготу куртинь, рвовь, положение мбета, образь и величину сь наличія, единымь словомь, вся приличествующая мосту. Таковая знаменка нарицаетися такожде трепренсипаль (черты началныя) или Тремажнстраль.

плянь мбста есть оказаніе совершеннбишее и довершеннбишее нежели простая знаменка, ибо кромб вб себб содержащихся чертв показанных в впростои знаменкб взятых в по скаль теометріческой, еще содержіть и толетоту
рампара, парапетовь, и прочая: и тако
Плянь мбста, есть чертежь мбста,
илбже

идьже подлінную долготу всьхв черть къ тому и толстоту строентя изъявляемь, обаче ни высоша сихв ни глубіна оных вам відімы супь, но оное дополняется профилями.

профиль есть чертежь строентя Архітекторіи воинскія, в которои означается толстота и высота строентя

св подкосомв, ежели случится.

элевастонь или подвемь мъста укръпленнаго, егоже показание на буматъ шаковаго есшь вида и образа каковаго мвсто очамв кажется, егда на него отв нвкія точки зрвнія смотримв. Вь такомь видь чертежей крытко приавжать потребно вь усмотрени правиль вы перспективь.

Совершени вишее показанте мвста военнаго и прочаго спроенія, еспь •плянь ань релгефь, которыи нарицается *обра модель из верева или из в толстыя бу- мбста маги здбланная, в в которои всв части кажушся на маломь, подобнымь образомь какь бы она самая суща вы великомь была, ибо всв части вы неи со-

чиненныя снящы по скаль геометрической, сяже малбиштя [часпи] знаменують футы или *дюимы.

*стопы **Р**палцы

> посл в сего преддверія приведи нась кь авлу самому.

фіт: 1. О ітдра 1. содержить простую знаменку, или простыи чертежь пятьуголника правилнаго, которыи состоинь вы пяти бастонахы и выпяти курпинах равных баспіоны памо назначены пящію буквами СВАДЕ, и сія сущь видь башни, которая произошла на мосто башено четвероуголных вили круглых , имиже вь старіну укрвплены бывали городы, покамьсть порохь ненаидень быль. *буква- Курппины назначены двумя *Аттерами ЕС, и стя супь черпы связующтя два басштона вмость. но дапримемь во

истолкование порознь. Во всякомь бастонь обрышаются седмь черть, которыя мы должны разсуждань между нами: ченыре супь видимыя, а при невидимыя. Называю

первыя

первыя четыре видимыя, понеже оныя суть суще, ко тому же и мощно ихо видоть, а протчтя три суть невидимыя, для того, что надобно во мысли толко ихо воображать хотя оныя во самои вещи и не обротаются. Черты втатмыя во бастоно суть дво трасы, и два тлица флянка.

Нрезь фасы разумбемь двв черпы АВ, АД, которыя паче выникли вв наружу свполевой стороны, и потому непріятель удобнве ихв видвть можеть [развв что прикрыты будуть инымь какимьлибо пристроемь] и по сему то такое имь приложенное и имя.

Пункть сшествія [схода] А, двухь фасовь АВ и АВ впредь будемь на-

зывань пункты бастона.

флянки у бастіона суть черты ВС м DE, которыя совокупляють фасы

АВ АС кЪ куртінЪ СЕ.

флянке знаменустів на французском в язык в защищать и оборонять и тако черты ВС, DE носятів сте имя флянки, ибо изв сихв то чертів лутче острівливать А 5 мощно

*Flanquer

мощно бастіоны насупротивныя: Говорю, что сія флянки лучте острЪливають бастоновь насупротивныхь, ибо иногда обрвтаются двв части куршіны, яко ЕG, ЕН, из которых в мощно еще защищать бастоны насупрошивныя: но ради великаго покаша сихв чертв приравняя квфасамв, которыя бы должни защіщать, защіта тая не такь добра, какь тая которая чинится из флянков ВС и СД, чегоради называють ихв черты EG и СН вторых флянковь. Стя убо части суть куртіны промежь фасы бастіона продолженного даже докуртіны и флянка ближняго бастіона, которыи кв сему смотрить фасу. Черта АС или АН, которая не ино что; толко фась AB или AD продолженным даже докурпины СЕ, наподль-рицается черта защитная *разанть. ибо она подлинно подлъ ръжеть фась АВ или AD.

рБаная

Но черта СА или ЕА, которая идеть св точки стечения флянка и курпіны

и курпіны даже до остропы бастіона ближняго, есть черта защітная фітанть, вышеная построенных відимы построенных відимы на подалеку едині бастіоні былі постралені оті другаго себі ближняго.

Чершы невидимыя у бастіона двв колусуть жингоржь и ж капиталь. Дмігоржь горло СБ, ЕБ суть продолгости куртінь СЕ ная самаго и тогожде бастіона, вы томы же бастіонь, которыя продолгості встрычаются вы бастіоны на точкы Б. Но да сократімы сія изыясненія, потомы навовемы сію точку Б жиентры бастіона. «среді-

капіталь бастіона есть черта FA, ко-на, пупів торая идеть от центра бастіона F даже до точки A.

Кромв чертв, окоторыхв опісаніе уже дали есмы, обрвтаются еще и друтія хотя онв и невидимы, однакоже непотребно ихв даромв пропускать, яко суть *політонь внвшній иди наличный ко-*многоторый есть разстояніе АА отв точки угольнікь бастіона кв точкв бліжняго бастіона. полигонь внутренній есть разстояніе FF отв центра бастіона кв центру ближняго бастіона,

Сте разстоянте всегда есть сложенное отв двухв дмигоржь FC, FE кур-

шины CE по срединБ. На остатокЪ: ежели называемЪ черты

АА или FF політонами. И що мы ихь называемь вь смысль несвойственномь, ибо какь по надлежащему говориць сїє слово, политонь, знаменуєть такожде нькую фігуру, которая имбеть много угловь вь своемь окруженій. Издатели беруть еще рычь, политонь, и вь другомь не своиственномь смысль, когда они хотять чтобь одною назвать рыйо вся строенія у крыпости, которыя обрытаются промежь двухь ближнихь бастіоновь, другь протівь дружки стоящихь кытому и куртину промежь ихь обрытающуюся.

*полу- великти *полудтаметрь АО, есть черта вопере- происходящая от точки А бастона кв сре-

кь срединь О мъста. а

малыи полудіаметрь FO есть черта идящая отвередины F бастіонак в средин в можеть можеть в получить в получить полудіаметрь FO есть черта дин в полудіаметрь FO есть черта идящая отверения полудіаметрь FO есть черта идящая отверения полудіаметрь FO есть черта идящая отверения полудіаметрь FO есть черта дин в полудіаметрь FO есть черта идящая отверения полудіаметрь FO есть черта дин в полудіаметрь на дин в на

И тако великій полудіаметрь превышаеть малый полудіаметрь капитали бастіона:

чтожь касается о углахь, которыя должны мы смотрыть вь фортифікаціи, се тебь ихь по порядку.

уголь полигона есшь сеи кошорый сочинень изь двухь полигоновь наружаныхь или внушреннихь кошорыя сходяшся на нъкоеи шочкъ.

уголь вы центр АОА, или FOF, уголь сочиненный избавухь черть, которыя преходять чрезь оба конца полигона какого нибудь, наличнаго ли или внутренняго.

уголь флянке ВАВ есть уголь сочиненным изь двухь фасовь бастонных выполь бастона АВС или АВЕ есть уголь плета сочиненным изь единаго фаса бастона ифлянка преходящаго чрезь конець его. уголь флянка ВСЕ или ВЕС есть уголь

которыи

которои флянкъ сочиняеть съкуртины ною и того нарицають уголь куртины уголь флянкань есть сеи, которыи со- дъланъ изъ черты защитныя иближняго флянка.

ўтоль дляшеналь есть сеи котораго двв черты защитныя, переходящія чрезвоба конца полигона наличнаго, яже идуть накресть предв срединою его, вкупьто сочіняють. Сеи угольвсегда почти есть тупыи, обачежь можеть такожде быть и прямыи или острый.

И се доволно еже касается чертамь и угламь, которыя должны непропускать вь фортификации: поидемь же что есть наружье, или наличье.

что есть наружье или наличіе?

Мало нѣчто осемь мы коснулися выствый на первыи вопросы, но дабы пополняе о томы извыстно было, реку, что наличія суть разныя строенія, которая созидаемь внѣ главнаго рва помногімы удобозрыніамь, ово того ради чтобы прикрыть разныя мѣста корпуса укрыпости, ово такожде для окруженія

окружентя браственная моста, которыя обратаются около маста, а часто иногда и для болшаго земли заиму. Вскорь о томь опишемь началивишая.

во второи фигурт обрътается простая знаменка н вкоего пятиуголника снаружи ответоду укрвпленнаго. напри-

мБрь.

А, есть мосто сочиненное из в пяти бастіоновь назначенных буквою началною В и буквою F, Fозначаеть ровь

окружающи мосто.

Сь тои страны рва F предь бастономь В, строение СС оныи покрывающее которое сего ради нарицается контры-гарды, или яко ныкоторыи называють куврь-фась бастона, того ради, что он закрываеть лице того бастіона. Сти контрытарды или куврь-фасы суть сочиненным изв двухв лиць равныхв *паралелных в лицамь бастона при- *равнокрышымь. вы фітурь фась или лице отето-коншь-гарда СС, гораздо менши оть другаго, и сте толко по приключаю, ради близосии Увража Акуронь, кото-

рыи недопускаеть, чтобь оное ліце было также долговато како и другое.

люнены LL, сушь шакожде спроснія которая полагаемь предь бастонами чтобь ихь прикрыть. Сти люнеты сочинены изъ трехь или чепырехь черпь, кошорыя взаимно другь друга защищающь или обороняющь по разнымь мостамь города, такь какь мощно видоть во втором фтеурь.

Строенія RR, которая суть предь курпінами городоваго місша, называющся равелины равелины имбють два фаса идва дмігоржа, котторыя пріличествують къприкрыто флянковъ икурпінь городоваго міста. Кісту еще иногда присовокупляемь малыя флянки чтобь мощно было прямье

бинь по *прикрытои дорогь.

увражь Акорнь есть продолговатьишім опів прошчихв, о которыхв уже описано, а сочнияется онь изь двухь полубастоновь означенных в д, д, изъ единыя курпіны идвухь крыль. Опіь вящийя часни полагаемь увражь АкорнЪ

Ф при

Акорны преды куртинами городоваго мыста, чтобы ихы прікрыть и сыфлянками.

Чрезвете слово дитбасттоньили полубасттонь, разумбемь басттонь которыи имбеть одну фасу и одинь флянкь. Чрезв крыло извявляемь черту, ко-

Чрезь крыло изъявляемь черту, которая идеть оть самый остроты полубастона строентя акорнь или куронь прямокорву городоваго мыста.

урважь Акуронь, есть строенте сочиненное изь двухь полубасттоновь, dd и изь бастона цблаго в промежь ими. Мощно имбть и много цблыхь бастоновь промежь полубастоновь краинихь. Сицевое строенте такожде пригодно для прикрыття флянковь и куртинь городоваго мбста предь которыми оныя сочиняются.

Мощно шакожде поставлять ихв и предв бастонами городоваго мвста такв каквиногда поставляемь Увјажв Акорнв.

Обычан такожде есть прикрывать Куртіны Увража Акорнь, или Алякуб ронь ронь равелинами предвихь Куршинами назначенными вы первои фітурь гг, и прочая, всв сій наружья имбють свои особливыя рвы назначенныя ff, и проч: Но сей ровь гораздо меншій есть, нежели мбста городоваго, который назначень есть буквою болшею FF, и прочая.

которыи писали с фортофикаціи вспоминають еще обыкновенно и о другихь наличьяхь кромь сихь окоторыхь мы описали, что наличья называемь увражь акорнь куроне простыя и двоиныя теналь, и протчая подобныя, осихь дамь описаніе безьфигурь.

увражь Акорнь Куроне, есть строенте угловатое предв которымв еще обрвинотся увражв Акуронв.

простая теналь еспь сложенная изб двухь лиць сочіняющіхь уголь входящій, такожде и изь двухь крыль.

чрезвыходящи уголь разумбемв шаком уголь, котораго мысвили острона обращены суть внутрь городоваго мбста.

-и воиная Тенальь сочиняется из четы-

rexb

рехв чертв изсбразующіхв два угла входящія, и одинь выдачный, такожде и изв двухв крыль.

Чрез внаружье кв полевой сторонь.

Древни творцы называють простыя Теналли, кю лирондель а двоиныя живости Теналли бонеть Апретры для того что ластоесть нькое подобле между образцомы вичеи сихь Теналли и вещей оныхв. попов-

вь нарочитоукрвиленных в мв скай стахь находимь сихь Теналли якобы наружье, но толко вы силь фоссебрей, для обороны рва мвста; и по такому

образу крыль неимбюшь.

Исего ради я разсудиль что ненужно было дать за всь фітуры Теналли простых в и двоїных выбняя их в аки бы они были вы силь нагужья, ибо фітуры сих в которыя вы нынышнемы художествь какы укрыплять мыста уже во употреблении имыются, а ты потомы пріидуть когда о нихы дадімы подлинную опись.

6 2

учинижЪ намЪ теперь истолкованіе пляна мЪста укрЪпленнаго?

Инав о томь упомянуто, что плянь мбста, или чертежь есть изображенте моста на бумато, которое показуеть величину черть, количесшво угловь, толщину рампаровь и парапетовь, широту рвовь и фіт: 3. гляси, такв какв видимв вв фигурь 3. въ которои еще показанъ пяттуголникъ укръпленным двоинымъ рампаромь, стесть главнымь рампаромь подняшымь сверхь ровнины полевои, выше окраень парапешомь и фоссебреемь коппорыц показуеть вторым рампарь пониже рампара главнаго, для того чтобь неотняль смотренія строеній которыя пуще подалися вы поле сверхы рампара мыста городоваго. Часто случается что фоссебреи равень бываеть св полемь, обложень толко однимь парапетомь сь стороны рва мъста городоваго.

парапешь есшь подбемь земли приличным како закрышь салдаша отв двисива

дътства пушечнаго, чегоради полщина онаго довольно сильна бы была устоять от пушки. Обыкновенно оную аблають вы 18 или 20 футовь кь подошвь парапета. Внутренняя высота есть в б футовь, а св наружи въ 3 и 4: еже причиною есть, что бываеть сквозь ко рву, чтобь свободно было мускешерамь лежащимь по * парапешь спрылять сь *загру-верха вь ровь, и вь контрыескарть. дному бою Но да придемь кы пляну фігуры б. фіг: 6. разстоянте мъста сущаго промежь паралелль внутреннихь 11, 12. окружающихъ мъсто называется террь плень рампара, и то есть *проходь на верху * плорампара, на которомъ салдаты гарнизонныя опправляють свою дожность во время осады, гдб обыкновенно обрбтаются липы или вязы, въ два или въ три ряда посаженны вь равномь разстояни от себе на ливах параллелных вы 11 или 22, для того чтобы сплетентемь коренеи ихь, земля рампара была велми связна.

шаль

Парал-

Параллели 22, 23, заключають банкеть парапета. банкеть есть малыц подвемь земли на образь ступеней ради удобства салдатомь которые на верху будуть, чтобь видьли вь ровь и удобные палили изь ихь мушкетовь.

Параллели 33, 44, показующь парапеть рампара главнаго, о котторомь

уже описано.

Параллели 44, 55, изБявляють террь плень фоссебреи, и то есть проходь при подошвь рампара окружень парапетомь.

Параллели 66, 55, есть банкеть фоссебреи.

Параллели 66, 77, самый парапеть

фоссебреи

чена 77, которая около мвста идеть, по елику она показуеть поверхность происходящую от подошвы рампара главнаго, ежели шамо необрытается фоссебрей, или от подошвы фоссебрей, даже до дна рва, называется вскарть.

Паралелли 77, 88 заключають ровь мъста, а Черты

Чершы 888 ипр: по елику они показують поверхность рва противнаго шои которая называется Ескарпвимянуется Контрыскарпы.

Но обыкновенно между нын Бшними разумбемь чрезь Контрв Ескарпв. ворогу прикрытую пакожде и Гляси

Паралелли 88, 99 заключають дорогу прикрытую яже есть проходь по краю рва широкаго на тритцать стопь (фушовь) и боль, которым все мъсто окружаеть, и ежели обрътаются наружья то и их обнимаеть.

ДБлаются такожде по углах входящих в в ровь плеча 9 а 9, стесть Долается тамь уголь выдачный чрезь двв линви да, да свобвих в боковь, чтобь трмр способомр видрить площадь 8 а по дорогъ прикрышои кошорую называемь плясь зармь. Сія площадь при- стролгодна ко уставленію воиска вы порядкы вал пло-на бои когда потребно будеть учинить выласку на непріятеля. Часто такожде обрътается по угламь выдачнымь дорога прикрышая стхв плясь дармовь,

M60

Ибо окружая ровь предьмысомь басть оновь и равеліновь, получаемь болше мьста для такія вещи.

Параллели 9, 9 и 10, 10 из Бявляють банкеть гляса. а

Паралелли 10, 10 и 11, 11 есшь гляси, яже есшь парапешь дороги прикрышом, которая изь вида выходишь

сь ровніною полевою.

Что бы плянь быль довершень, надобно тамь начертить уліцы и строснія знатная обрьтающіяся вы містів города, такожде и вы округь. Но со вступь симь, самы одинь плянь не можеть вообразить полно місто укрыпленное, ежели неприсовокупимь кы щому и провилеи.

9.

даиже намъ и профиль мъста предъидущаго.

фіт: 4. Фітура 4. даеть пробиль міста военнаго вы которомы строенія суть сочиненна просто изы земли гай такы же есть и фоссебреи. Сте можно разаблинь на ченыре члена. Первыи замыкаеть все сте сже касается рампару главному, вторыи замыкаеть вы себь фоссебрви ежели обрытается. Третти замыкаеть ровь. А четвертыи замыкаеть вы себь контры ескарть.

Члень 1. рампара положентя мвста городоваго назначень 1, 2, 7, 9, 13, въ фтуръ 5. фт.: 5.

1, 13 значить подошву рампара,

1, 3 его внушренній шалю или мысь. Собственное знаменованіе річи

мысь есть поверхность наклоненная кы горизонту 1, 2. Но вы художествы крыпостей сте слово знаменують количества наклонентя, яко 1, 3 пртрав-ноканняя кы поверхности наклоненной 1, 2. тости 3, 2 означаеть высоту рампара ровния 2, 4 жтерры плены рампара ровния

4, 5, 6 банкеть парапета, обрътают-

ся же нЪкогда и два.

6, 7, 9, 11 Парапешь которымь верху-

8, 7 высоша внушренняя Парапета. присовокупляя кв тому и банкетв.

65 10

10, 9 его вибшняя высота. 12, 13 вибшній мысь рампара. Члень 2, заключающій высебь фоссебрен

13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 25, идъже потребно разсуждать.

13, 14, 16, 15 малым ровь у подошвы рампара прилічным чтобь падала вы него земля вырванная изь рампара стрвлбою пушечною, для того чтобь она фоссебреи препоны нечинила.

17, 18, 19, есть банкеть фоссебреа.

19, 20, 22, 23, его парапешь.

17,21, есть внутренній мысь парапета, 21, 20 высота внутренняя парапета,

24, 22 его вибшняя высота, а

24, 23 его внЪшніи мысь, шаже

*лорога 23, 25 *бермь, а тои есть широта изь промежьрван земли у испода фоссебрен или рампара, роска- ежели фоссебрен небрытается, остажта. вляется бо она того ради чтобь держала землю парапета вы такомы случаи когда оны порушится, чтобь ровы незасыпала.

Члень з содержащивь себь ровь 25,26,

31, 32 мбсша.

25, 32 есть вышняя широта рва

26, 31 нижняя широша вы полошвы,

25. 33 мысь укаса,

25, 26 укось,

31, 32 противь у кось рва,

32, 34 его мысь.

33, 26, или 34, 31 глубина рва, таже 27, 28, 29, 30 ровикь, сеи ровікь иногда по срединь рва болшаго дылается.

Члень 4 содержащи вы себь контрыескарпь 32, 35, 36, 37, 38, 40 мвста.

32, 35 дорога прикрыпая.

35, 36, 37 банкеть поката вь ровь, на которомь вкопываемь*паліссадь для *тынь того что бы лучше заслоніть дорогу прікрытую.

37, 38, 40 гляси которыи в 40 по рав-

И се тебь описание профиля крыпости просто извлемли сочиненныя безь всякия каменныя работы, ибо сте доголно есть чтобь себь во умы изображать обще рычи, которыхы употребляемы вы профиляхы. На своемы мысть дидимы профили мысть каменною одбтых вещи, офортифікаціи.

10.

≱ сила "Бла что есть *самая вещь фортификаціи?

Суть правила основащелная вы художествы како укрыплять мыста, а сія правила мы получили оты искуства по многомы времени чрезы примыты разныхы образцовы какы осадіть мыста, которая правила замыкаюты вы себы истинныя доводы по которымы сочиняемы строенія крыпости такія какы вы себы суть а неинако, вывиды чтобы оная были годны противитися чрезы долгое время противы напора непріятелскаго который бы кы онымы приступаль крыпко.

Св начала когда зачиналося художество какв приступать кв крвпостямь, мощно было доволитися велми малымь числомь подлинных в правіль, но по времени когда начали оное всегда вы тонкость приводить, нужда такожде была паче умножить тая правіла, какв бы себе защитить противу всьхь сих в хитростей в в художеств осаждентя. Обачеж в последняя война в в низовых в странах в Гиспанти и инде, много причины подала думать, что художество защищать места еще в такую совершенную силу непришло как в тое как в приступать, понеже болшая часть городов в, месть, которыя были обсаждены, видели себя что велми в в малом в времяни принуждены были здаватися.

II.

Кая есть самая вещь како укрѣплять *мъста?

*городы

1. ЧТобь ни единаго такого мъста небыло въ округъ мъста городоваго, ни спаружи чтобъ заслонило видъ тъмъ которыя во осадъ; и того ради не подвержено бы было огню изъ мъста.

Ясно есшь доказателство сея вещи: ибо ежели бы непріящель сталь приближатся кв самому Контрв ескарпу, и чрезв посредствіе подкопа могль бы себв чрезв ровв до того мівста пробить дорогу, о которои мы мыслимь что она у осажденных в утаена могль бы по намъренто своему все тое что ему годно было получты безь всяктя протвености тъх которыя во осадъ, потому чтобы они не могли намишенивать ни изъ путекъ ни изъ мускетовъ по тому мъсту.

2. Что бы разпоряжение строения моста укропленнаго такое было, что бы друго другу годны были помогать и себе взаимно защищать. Тако рампарь бы главный было выше нежели снаружья которыя его закрывають, длятого что бы могло бить по полю сверхо рампара главнаго и снаружья, для сея вины потребно что бы снаружья были тако унижены како они отдалены отокорпуса городоваго моста.

Однакожь велми попребно пакимы способомы управить ть высоты, что бы вся строенія какы возможно мало бы дали приступу батареамы непріятелскимы.

3. Что бы черта защитная непревышала полета мускетнаго. Тое то и нуждно такожде усматривать оборону которую мощно чинить из в мушкеть.

Прочее: сїє правило нешак в славно чиюбы оно было превеликія нужды. и чию бы немощно было отставить на ніжія особливыя случай гав обстоящелства онаго требують. болшая часть издателей судять быти полеть мускета на бо пертинковь ренанских в, или на 120 туаз в и без в саженей сумнівнія мушкеть стрівляєть далеко, но они мнять что удары тів суть мало надеждны и мало силны.

4. Чтобъ бастіоны были ни очень остры ни узки, и что бы ихъ флянки* * 60 к надлежащія были величины такожде бы не велми запрокинуты къ фасамъ которыя они защищать должны. Паче нуждно что бы были, какъ мощно отъ вида непріятелскаго закрыты.

5. Чтобы Контры Ескарпы содержащи дорогу прикрытую и гляси, быль какы мощно крыпокы: длящого чтобы неприянепріятеля на землю недопустить:

Сте правило краинято потребства; хотя и незнатно чтобы имбло толикое о себь попечение елико заслужило. Множество таких в городов в суть что толко что непріятель неусправ взять Контрв Ескарпв, а уже договаріваліся и здача пібхв городовь надеждно непакв скора, ежелибы Контры Ескарпы быль мало что получше укрвплень. Обыкновенно доволствуются ежели дорога пркірытая добрів св стороны гляситыномь огорожена, піакожде ипроходы и площадь строевая и траверсы. Всесте добро, но невидится мий чтобь оно могло чрезь долгое время задержанив непріятеля свего апрошами.

6. Потребно имъть особлівое попеченіе какъ защітіть ровь. И для сего потребно около мъста городоваго построить фоссебреи, ежели мъсто городовое имъсть вторыи флянкъ, а ежели не имъстся, то потребна теналь предъ куртинами мъста, ко-торая вмъсто фоссебреи бываеть.

M ce

И се тебь главная правила которымь досель посльдовали вы укрыпленти мысты военныхы. Нещтваемы вся преды оберегателства которая должно брать выправтлахы, что бы непртятель не могы никакои имыть выподы вмыстоложеный или вы качествы окрестностей, яко сравнять землю около мыста до тыхы мысты по коихы пушка до станеть, всы заровнять мыста и изнаполнить всы малыя дороги, ежели обрытаются, сламать домы которыя могуть вы шакомы пространствы земли обрытаются, ибо вся стя предосторожности потребны суть, инако непртятель около мыста нашельбы жилища уже готовы.

Но ежели бы кто вопросиль: правила от нась предложенныя сутьли доволны для строенія мьсть крычаншихь кь сопротивленію на долгое время противь пріступовь жестокихь? то иное дьло было бы, понеже о семь мньнія разная суть, обрьтаются бо издатели которыи иныхь образовь не зная кромь сихь, о которыхь рычь, в

мнять, что уже художество, какь укрънлять мъста какъ можно, въ самую, степень совершенства пришло. Прочти противнаго суть мнънтя что, сте художество сще велми несовершенно.

12.

кое есть твое о сеи вещи мн Бніе? Понеже бъдственно есть человъку, которыи художествомь своимь не інженгорь, чтобь онь сказаль како мнить о сеи вещи: надыося что мнв опущено будеть чтобь я пространно о семь разглаголствоваль, обачежь дознанте кажешся миб чтобь разрышть послъдняя. Ибо ежели художество укрвплять мвста взошло на такв высокій совершенства степень, яко нъци о томъ мнять, откуду же случается что вы послыднихы вомнахы толико городовь, къ томужъ и прекрвпких в в малом в времени пали поль власть непріятеля бодро их в обступающаго? немощно щое сказать чтобь ковсвыв служило, что будтобы то было

было ради того что *гарнизонь быль * гварслабь, или припаса и запаса тамь не- низонь доставало, и симь подобная; Но сте наястла оть того было что крвпости не велми были хороши, хошя он в з вланы были и по правиламъ истолкованнымъ въ

прежднемь вопрось.

И по истинн в обрвтаются славным издатели показавшися в художеств в воинскомь; которыи покусилися извъдать что нынбшнія крвпости были многимь погрыщностямь подвержены, ке торымь прилично изыскать было нЪкти способъ. 1. что линви не доволно себе защищають. 2. Строенія не велми хорошо разпоряжены чтобь могли на долгое сопротиви-тися время. 3. Что *Артілерія ни добрь по- *сна-ставлена ни добрь прикрыта какьбы надобно рядь было. 4. Что *інфантерія не добрь заслонена пьхота оть артилеріи непріятелскія. 5. Что вовсьхь образцахь укрвплентя такь старинных какь нынбшнихь утрата единаго токмо бастона, или единыя толко куртины, по себь привлекаеть гибель всего мъста, такь что *ретран- *осыпь, шементы такь особлівыя какь общія ни квчему почти неслужать чтобь они задержали здачу всего того мбста. Источнико всбхо сіхь погрышностей по нашему издателю,

зависипь

B 2

зависинь вь семь: что укрыляють многоуголники на основанїи просшыя теналли, а кътому еще укръпляють все мъсто по кругу, вмъсто того чтобы надобно было укрвплять полтгоны двоиною шеналлію, а мосто бы по четвероуголніку не толко св лица, ноиснутри състороны города, икакЪ можно надобно думань как вы сохранишь аршилерію и інфаншерію строеніем в годным в к в сему. Издашель сем не вступаеть подробну выизыявлентя своего изобрътения о чемъ ниединыя фігуры не даеть. Удовольствуяся шымь, что онь прівнесеть пространно всь ползы которыя мощно отвего изобрътения получити, сверхъ всъхъ образцовь укрвплении до сего числа познанных в. Его размышлен я видятся бышь благоразсудишелна и пресмысленна, а самая вещь добрь достоина бы была чтобь его изследовать вы тонкость. Но полагаемыя предблы сицевому сокращентю о форштфткацти препяниствують, что вступити Bb cre

вь сте точное изслъдованте, наше бо самое намъренте о томь толко, чтобы истолковать самую сущую вещь и основантя самых в славных в образцевь како укръплять мъста славныя вънынымияя времена. И сего то ради болъе вътомъ незадержимся.

13. которыи образецЪ есть самыи старинныи?

ГИшпанскій, о которомь Італіанцы ппцалися чтобь в совершенство его привесть. В таком образцЪ (манерь) бастіоны были велми разложисшы, ибо вы то время такы думано что чемь болше уголь флянке тупь, твыв крвичае быль бастонв, и подлинно, что углы тупыи учиняли бастіоны городовь широкій, нежели острыи или уголь прямыи, вь семь подлинно есть не безь ползы; но во отмщенте того, флянки были велми малы, и правда, что во времена их в сте не так в велико было погръщение, для того что тогда пріступь чініли кв куртинамь

намь которыя были очень долги, да къ тому еще и мощно было защищать куршины избдвухь флянковь прошиво себе лежащихЪ, кромЪ чио часто такЪ двлано, аки бы изв двухв флянковвили изв двухврядовв, кв тому еще прікрывали и из водного оргалона. Но со всвыв симь художество како пріступать кЪ мБсту от того времени много уже отмівнилося, алучше обрітено учреждать приступы противь фасовь бастіонныхв. Сеи древни обычан укрвпленія мало помалу взабвеніе паль, таким в образом в яко обычаи был в Ерарду, и прочімь посль его бывщімь. Но способь онымь наступивши и которыи сохранялся шакожде на нЪсколко время въ славъ, есць старинным образецъ голляндски которыи; когда еще их республика начиналася, в веліком быль употреблении, но потомъ тосжде щастве имбло яко и предбывшти образы како укрвпляти мвста городовые.

въ чемъ состоитъ образъ укръплять мъста по голлянаски;

Основань онь есть на сихь чепырехв членахв 1. Уголв флянке басттона быльбы всегда въдвъ трети угла Полігона, до твхв мвств, пока пріидеть вь 90 градусовь. 2. фасы бастоновь были бы вездь вь 24 Пертіки, а куртіны вь 36. 3. Приложа число 2 кв числу полигона, обрящемь величину флянковь. 4. Дать вторыи флянкь куртинамь, но сеи вторыи флянк премоняется съ чісломь бастіоновь городоваго міста, 5. фоссебреи чтобь ведень быль около всего мъсша.

На таковых в *кондіціях в щитано *постабыло чрезв правила Трігонометриче- новлечершы попребныя, ко описанію на бумать какого нибудь правильнаго мьсша, яко сушь Капішали и Амигоржи. ибо фаянки уже чрезь прешію кондіцію познаны. Тую же вещь мощно наїши и безь B 4

и безв щета, чрезв правила Геометріи и Аріфметики.

15. истолкуи намь тое прикладомь?

H Желибы нуждно было, напрікладь, построить пяттуголник правилным по Голански по надобно было бы напередь искать уголь выцентрь раздБляя 360 градусовь на 5, и количественное 72 будеть уголь выцентръ. Надобно будеть отнять отв 180 градусовь чтобь изътого взять уголь полигона вы 108 градусовь. Половина сего угла есть 54 градуса, а дополнение сея половины кЪ 90 градусамь есть 36 градусовь, сему положенну. Напишемь (ф: 5:) черту прямую не опредъленную FQ, а на неи поставимь св точки В по произволу перпендикулярную ВВ долгую вь 7 першик взятых наскал Геометрическои: ибо чрезь третію кондицію величина флянковь обрвтается умножая число бастіоновь (5) числа 2, и сумма и сумма 7 даеть величину флянковь.

Потомь проведемь черту АЕ, которая бы сдълала сь АВ перпендікулярную надь FG, уголь вь 36 градусовь равень *комплементу половины угла політона, а другую АF,
которая учинить сь предбывшею АЕ
уголь ЕАF равень половинь угла
бастіона или паче третинь угла
політона, и черта ВЕ покажеть пространство втораго флянка.

Кромв сего совокупивы точки F и A чрезы черту прямую FA, и взявы на продолготы тоя сы стороны С, промежутокы AC вы 24 пертіки, сія черта AC дасты долготу и положе-

ніе фасовь.

Чтожь касается окапитали оную обрящемь проведь толко от в С черту С В *паралелную кв А Е, ибо черта С В ея отетобудеть капиталь в В В В, *дмигоржь иную

Удеть капиталь à ВD, х ингоржь иную И тако имбвь единь толко тре-горло уголникь FCD св чертами внутренними, св великимь мощно удобствомь провести черты основателныя пяти-

В 5 уголника



уголника правилнаго по обычаю Голляндскому. Ибо остается толко что бы перенести на черту ВБ, куртину В L в В 36 пертик в, и зд влать L Н равную уголни. А В, вся черта В Н дает в *Полигон в внутренній. Центр в Полигона будет на точк стеченія О перпендикулярныя QO, проведенныя по середк куртины В L и капитали CD продолженныя даже до.....

А дабы скончался чертежь, остает ся только здблать четыре треугольника равныя ОНМ, ОМР, ОРР, изь которыхь всякти быль бы равень треуголнику НОР и учинены тбмижде чертами. Сему такь учиненну, перенести капттали на радтусы продолженныя вы наружье равныя СР, или НС, и на внутреннтя Полтоны от точки угловь Полтона, а полугорла всякти равень ВР или СН, и тако окончень будеть бастонь какь видимы вы с фтурь. И сеи есть самы и чистым Геометрический путь како чертить крыпости по обычаю Голляндскому,

по мнв, надобно толко было бы употребить мвры малаго рад уса внутренняго Полігона, капітали и дмигоржа так імв образом в какв вы табліцахв наход імв, или какв мощно взять
чрезв Геометрическій *калкуль, для *щеть
того чтобв симв способом в в вхв
излишних в черт убвжали, и непотребно было по пути Геометрическому
проводить черты развы токмо для
так ія причины чтобв всеконечно
получить толко тв которыя намв
суть потребны.

15.

какъже должно чинить чтобъ сыскать чрезъ трігонометрію надобныя черты которыми мощно будетъ чертить фортификаціи какого нибудь полигона правилнаго?

Напримбрв, вы топже 5 фігурь треуголнікы прямоуголным ABF и косоуголникы CDF намы дадуть черты потребныя, се образы: вы предбывтемы вопрость обрытено что уголь ВАЕ равным комплементу угла OCF половины угла полигона, есть вы 36 градусовь, mb

градусовь ауголь ЕАГ равень третем доли угла полигона, также вь 36 градусовь. И тако уголь ВАГ сложенным изь сихь двухь угловь ВАЕ, и ЕАГ из в которых в всяки в в нашем примБрБ в 36 градусовь, обр Втается что онв есть вв 72 градуса, а его *дополнение уголь F, или AFB вы 18 градусовь. Сему такъ положенному, лимснпотребно прім втить, что в треуголникъ ABF обръщающся шри вещи познанныя, стесть углы, и бокь АВ, ибо сія черша есшь в 7 першик в, или вь 700 дюїмовь, да ктому еще потребно обрвсти двв черты ВF и AF. А чтобь обръли первую: прилично поступать по преттем проблемь вь тругонометруи, чуня

Какь синусь цёлыи КЪ Тангенсу угла

FAE (Bb 72 rpazyca) 10. 4882240 Такь лядвія познанная АВ,

700 дюимовь - - - 2. 8450980

13. 3333120

кь дядвін ВЕ 3. 3333120 Сложивь оба Логаріфма, сіесть тангенса

Чтожь касается гіпотенузу А F вь чемь такожде не безьнужды; оным обрящемь чрезь Проблему бю трігоно-

метріи, говоря

Kakb Cunych yraa FAB, 72°

кь дядви познаннои FB,

которыя Логаріфмь 3. 3333120 Такь Синусь ціблый - - = 10. 000000

13. 3333120

Логарифмь 72° - - 9. 9782063 Къ гипотенузу ЛБ

Егоже Логарифм Бесшь 3. 3551057.

Симъ выкладомъ обръщаемъ гипошенузь АF въ 3557 дюймовь логарифмъ сего числа почши приближающися къ логарифму обръщенному по выкладу: пріложа сверхъ къ сему АF, 3557 дюймовь, фасъ АС кошорым есть въ 24 першики, или въ 2400 дюймовь, будемъ имъть СF линею защитную подлъ ръжущую въ 5057 дюимовь.

Вы преуголникы С F D, вы которомы углы и бокы С F суть познанны, остается сыскать чрезы проблему 4 тригонометрчи бока С D и D F, говоря,

по посладующему.

какь Синусь угла СDF или его дополнентя 54 градуса кь Синусу угла СFD

18 граду: 9. 4899824 и тако уголь поэнанный СF,

7957 3. 7750276

13. 2650100

Лог: син: 54° 9. 9079576

кь боку CD егоже

логарифмы есшь 3. 3570524.
По сему

По сему послѣднему логарифму обрящемъ въ шаблицахъ что сходится число 2275, чего ради капиталь СВ будетъ въ 2275 дюимовъ, или 22 пертіки и 7 футовъ съ половиною.

А чтобы сыскать бок b F D, положим b

какь Синусь С DF или

FDO, 54 rpagyca

кь Синусу FCD, 36

граду: 9. 7692187

M make fokb CF,

5957 - - 3. 7750276

13. 5442463

Логар: син: - 54°, 9. 9079576 кь боку FD, егоже ло-

гарифмЪ 3. 6362887

Число которое сходится св симв послъднимь логарифмомь блізко приходить кв 4328, и тако черта FD есть вв 4328 дюїмовь, или 43 пертики 2 фута и 8 дюимовь. И ежели вычтемь изв сея линси FD 4328 дюимовь. линеа FB вышесего обрътенная вв 2154 дюима, останется, 2174 дюима, кв Полугорлу

В D. а ежели приложим в в двое 4348 Полугорла к в Куршин в 36 першик или 3600 дюимовь, подлинное дасть 7948 дюимовь, или 79 першик 4 фута, 8 дюимовь для полигона внутренняго Н D.

Чтожь касается малому радтусу НО или DO, тое обрящемь чрезь туюжде Проблемму 4 Тригонометрим еюже уже двиствовали: говоря.

Какь Синусь DOH,

72 градуса Къ Синусу Н D O

такь DH, 7948 - - 3. 9002579

- - 13. 8082155

Лога: Син: 72 град! - - 9. 9782063 къ боку DO или НО

егоже логар: - - - 3. 8300092 Сеи логарифмы имбеты 6760 вы своемы числы, откуду слыдуеты что малыи радтусы состоиты вы 6760 люимахы, или 67 пертикахы 6 футахы. 2 приложа кы сему малому радтусу, капталь капишаль CD, которая есть вв 2275 дюимовь сумма 9035 дюимовь дасть

болшім радіусь СО или АО.

И так b уже мы сыскали в прав л ном b пят уголник b для построен в баст онов b в с b *черты потребныя, с в с с ть: *л н в малым рад в ус b D 0 - 67. 60
Внутренн политон b DH - 79. 48
Полугорло DB - 21. 74
Капиталь CD - - 22. 75

Во всвхв сихв числвхв двв цыфры св правыя руки отдвлены отв твхв которыя полввои рукв, знаменують футь и дюимы, а прочія остатнія значать пертики. Вв практикв изрядно завлю мощно будеть и пренебрещи дюимы; но вв щетв добро есть ни чего непропускать, для того, что бы непотерять точность.

ТБмЬ же образомЬ сыщемЬ какЬ описываны шестиуголникь, седміўголникь, осміўголникь, девятіўголникь, или какои либо хощешь инныи многоуголникь, о которыхь мощно изобразинь шаблицу

для сочиненія удобивишаго.

L

17.
провед самыя началныя черты м вста,
что еще остается к в довершению
пляна.

ПОтребно примътить толщину рампара и Парапешовь, банкешовь, широшу Рвовь, дороги прикрышои и Гляси. Вь такомь потребствь надобно прибргань кв шаблиць Профилеи для взятья мбры сихв строеніи, но взявь сицевыя мьры потребно лекалу упошреблянь mоеяжде*скалы которая была годна кв назначентю чертв началных в. Кв начершанію же Профілеи обязаныесмы употребить инныя скалы а не тоя которая была ради Пляна; ибо выпрофиляхь означаемы минуты, которыя не мощно всегда вмЪстить в изображение Плянов .. Для тактя вещи имбемь заб авоиную Таблицу. из в которых в первая приличествуеть для Пляновь, а вторая означаеть высоту строеніи, которая послідовашелно служить вырсть съпервою сочинять Профили, так в как в увидимь вы следующемь.

Табліца

. баоникл иля пляновъ

имена чертъ.	IV	V	VI	VII	VIII	IX	ипр:
Талю внутр.	12	14	15	16	18	18	
ніи Рампара.							
1	2 I	22	26	27	28	30	
Рампара.							
банкеть.	3	3	3	3	3	3	
Парапеть.	**	**	* 0	* 0	12	12	
Талю внЪш-	6			8	14 - 4	9	
ніи Рампара.		1	/		9	7	
бермь.	6	6	6	6	6	6	
Вышняя ши-					120		
рота рва.	P						
Нижняя ши-	52	60	76	84	96	108	
роша рва.			,				
Дорога прик-	12	15	10	17	21	21	
рытая. банкеть	1	0		1	2		
Гляси.	3	3	3	3	3	3	
Гляси.	60	69	60	70	74	80	
	1	1	1		1		
			1				1

табліца для высоть строенія о которои помянуто вы предбывшеи таблиць.

IVI	VI VII VIII IIX			
2 14	15	16	18	18
1 1 2	1 = 1	1 = 1	1 7 2	1 =
6	6	6	6	6
4	4	4	4	4
			STEERING.	-
		12	12	12
6	6	6	6	6
1	14 1 2 6	14 15 1 ½ 1½ 6 6 4 4	14 15 16 1 ½ 1½ 1½ 6 6 6 4 4 4	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

Посредствием первыя таблицы мощно совершить плянь сы великимы удобствомы. Начинаемы оты внышняго талюса рампара которыи обрытаемы вы табліцы вы 7 футовы для пятіўголніка, и тако потребно сій 7 футовы взять на скалы и перенесть внутрь мыста начавы оты всёхы линей черты основателныя, чтобы имыть разстояніе ліней которыя имы проведутся параллелныя, послы сіхы параллелныхы провести надобно инныя вы разстояніе 12 футовы, чтобы изыявіть толстоту парапета

парапета; послв ихв еще проводимв и другія параллелныя вв разстояніе з футовь для банкета, по томв приходять тв которыя означають терплень рампара вв разстояніе 22 футовь отв преждебывшихв, на послвдокв, тв которыя показують внутренній талю рампара: всв сія линви суть по чертв

основащелном паралелныя.

Проводимь сїя всв чершы тогда, когда знаменка имбеть подлинную величину, но когда нужда есть чтобь оную сочинять по малои скаль, и изь толико черть паралелных в, изь которых в многія велми будуть твены, то виною будуть что и разобрать будеть ихь невозможно; и тогда на знаменк в назначаемь не талю но токмо базу рампара, парапеть и его банкеть. Се тебь что потребно кы чертежу внутри міста, остаются еще черты провесть надобныя сь наружья чтобь изьявить фоссебреи, бермь, ровь, дорогу прикрытую и гляси.

Вь таблиць фоссебреа непоказано,

для того что он особливато ни чего неимбеть, развые то терплень и парапеть, которыя туюжде приемлють мыру какы и парапеты корпуса мыста: а его терплень можеть быть такожде

равень главному рампару.

Проведемь убо св наружи вь разстояніе 22 фута вторую черту паралелную началнои для шерплена фоссебрет, другую еи паралелну въ разстоянте з футовь для банкета, з вь разстояній 12 футовь третію для парапета и фоссебреа, по томъ четвертую въ вь разстоянти 6 футовь от предбывшія, для бермы. Начавь оть бермы обычаи есть проводить пятую в разстояніе в 84 фута для чертежа рва, а шестую отстоящую отв преждебывшія вы 15 футовь для дороги прикрышыя, седмую для банкеша гляси, обаче же в разстояни з футовь оть преждебывштя, потомь св разстояніемь 69 футовь осмую черту яже покажеть гляси. И тако плянь будеть довершень яко въ фіт: 6. Еще обычно обычно двлашь на углах входящих в контрвескарта, плясь дармы вы 4 пертики дмигоржа, и вы 6 пертикы фаса.

18. како сочиняется профиль сего пляна?

Проводимь черту АВ (фіт: 6. нум: 2.) не менше вь длину какь вь 311 футовь; сіе число содержить сумму всьхь тьхь которыя обрьтаются вь столів прямомь подь щетомь римскимь V. вы таблиць для пляновь, уже видимыхь вы вопрось преждебывшемь, а сіе число 311 паче содержіть террыплень, банкеть и парапеть фоссебрей, сіесть числа 22, 3 и 12, которыя нарочно не объявлены вы таблиць. Сія черта АВ показуеть ровнину полевато міста.

Перенесемь убо на стю черту АВ оть А кь В всв числа столпа прямаго вь вышереченой таблиць для *Пента- *пяттона, стесть 14 футовь на скаль для уголни талю внутренняго рампара, потомь 22 фута, для его терплень, послъ

F 4

сего з фуша для банкеша, посл банкеша 12 футовь для парапета, послв всего сего 7 футовь для талю внышняго рампара. Теперь сладуеть фоссебреи, потребно убо взять 22 фута для его терплень, еже перенесемь на чершу АВ от мъста гав талю внъшній рампара кончится, потомь з фута для банкета, еще 12 футовь оть банкета для парапета, таже б футовь для бермы. И тако пришли уже и ко рву. Мінуя не беремь широту вышнюю рва, но половину лишка, кошорымь ширина верхняя превышаеть широту рва по дну обрвтающуюся вв табліць і 2 футовь, перенесижьсій 12 футовь от конца бермы для талю Ескарна, послъ сего бо футовъ для широшы рва по дну, пошомь еще единожды 12 футовь для талю Контрьескарна, потомь 15 футовь для дороги прикрышои, пошомь з фута для банкеша гляси довершая доло 69 футовь для самаго гляси, и шако черша АВ изчерплешся.

Посль

Посль сего по обоимь концамь А и В черты АВ потребно поставить черту перпендикулярную AC, BD для высоть иглубинь строентя, еже обрящемь во второи таблиць преждебывшаго вопроса. Напримбрв сія шабліца даеть высоть рампара вы пятиуголник в 14 футовь, нужно убо 14 взять на скаль і перенести на перпенаїкулярную АС от А в верхв, такожде и на другую BD, потомъ переносимъ на об перпендікулярныя 1 1 банкета, потомь 2 фута на излишекь которымь высота внытняя парапета превышаеть высоту банкета, посль сего 2 фута которыми вышіна внутренняя парапета превышаеть вившнюю.

Еще перенесемь на перпендикурныя АС иВД, начавь от А, и В 1 фута для вышины банкета, а потомь 2 фута на излишекь вышины внышня парапета фоссебреи, банкета, послы сего 2 фута лишка высоты внутрен-

нія парапета на наружье.

Чтожь касается рву, надобно мало Г 5 прове-

провести перпендикулярныя АС, ВО, подъ черту АВ, и тако проведемь на сія продолготы 10 футовь для глубины рва. Сте все устроивь, ежели сложимь вся аблентя перпендикулярных В АС, ВО и в верх в и в в низ в черты АВ, откуду толкожь произыдеть и черть паралелных в АВ, а ежели разабливь самую вышину сихв параллеловь единакимь образомь и еднаковым в порядком в как в черта АВ была раздвлена, слагаемь двленія сихь параллеловь съ въленяями съ отвътными чершы АВ чрезь чершы верши-*рвше- калныя, и шогда будемь имвшь *резо вЪ которомЪ профиль весь будетЪ саблань, около насколко черть которыя проводить не трудно, когда шолко посмопринь на фіт: 6 ю нум: 1.

Такимь образомь мощно всь прочія чершіть профіли, хотя бы тамо была каменная работа хотя были небыла. во 2 нумерь, 6 фит: тоижде профиль о которомь извявлено подробну, что совершень есть по правиламь перспекшивнымЪ.

19.

мѣсто укрѣпленное по голански мо жетъли кръпко и чрезъдолгое время стоять противъ напоровъ жестокаго приступа?

Видится мнв что оно удовлетворить многои части подлинных в правіль изреченных в в отв т на 11 вопрось: ибо видно есть что нъть ни единыя шактя точки во всемь окружении мъста которое бы не мощно было видыть сверхъ главнаго рампара, а къ шому еще всв части себе взаимно защищають, такь какь первое и второе истинное правило того требуеть. Контрвескарть тамо есть укрыллень такожде парапетом в которым есть гляси, а по прикрытои дорого обрътаются *плясы дармь для онаго под-площада крвпленія. бастіоны имвють свою выя приличную величину, а для защищенія рва обрътается единь фоссебреи вкругь всего мъста, и такъ сказать что линея защитная ни в коемь мьсть непревышаеть выстрвла мушкешнаго,

кепнаго, и тако мнв мнишся что ни что незапретить разсуждать что таковое мвсто такимь способомь укрвпленное, не велми крвпко здвлано.

Но дознаніє нась научило прошивному, еже вродило искуснымь людемь зрълая размышленія, которая оказали погръщенія вы такомы образць укръпленія, кы томужь и недовольство неложныхы правиль на которыхы оно

есть основано. Обрбли убо

1. Что Контрвескарть несилно и недобрь укрыплень. Ибо толко что непріятель привалиль свои окопы до самои гляси и посредствіємь сапа уже пробрался даже до прикрытыя дороги, и тако добрь погньздился, то уже и ни что ему невозбраняеть распространятися на право и на льво какь ему по нраву, и безь великаго сопротивленія можеть все оное взять. Вины ради

2, Строенія велми явна такв что линеи которыя вредять непріятелю, могуть

могуть уже быти разорены от невгибздітся на Контрвескарив. Правда: тіцалися было сему погръщенію принести ползу чрезв строения вывшняя, яко, чрезЪ полумБелцы которыя строены были предв бастіонами, чрезв равелини которыя были прілічны кЪприкрытію всего полигона кромв фасовь и двухв бастоновь обрытающихся по краямь. Но всв нынвшнія інженеры согласны что полумбеяцы весма ни кЪ чему негодны, понеже безь сравнентя пуще вредять мосту, нежели пригодствують кв его защіщенію. По тому что они почти никакои обороны недають, а когда непріятель их возметв, тогда гораздо пространства имЪ вЪ руки подасть, неже какь ему надобно было для бишья вы проломы, басттоны которыи бы должень бышь защищень оть півхв полумвсяцем, и по правав онв незакрывають. Что же касается о равелинахь предв куршинами, онв гораздо лучшаго сушь употреблентя нежели

нежели полумбсяцы, но со всбыв симв невеликаго он сушь сопрошивлентя. Для сіцевых волагонску сных в доводов в и инных в многих в, древний образъ укрвплять по Голландски не могло потомь крвпко держать противь силных в приступов в нын вшних в, в в каком прежде были похваленти св начала, еже причиною есшь что и сами Голландскія інженеры их в покинули, а строенія своя повели по лучшимь истинно правиламь какь укрыпляти, нежели по симь по которымь предки ихв поступали, но прежде неже кв тому коснемся, чин хронологическій требуеть чтобь я обывиль образцы какими Диствовано было въ укръпленти въ послъднъмъ случаи во Франціи, в которомь тыя образцы маршаль Вобань произвель вы славу.

хоторыя суть сіи образцы?

Хотя господинь Вобань и ничего на писмы необъявиль како дылать крыпости, кы томужы и самы часто

часто изъявляль, что де онъ неимъль еще образцевь годных для укръплентя мъсть: Обачежь два образца обрътаются которыя его имя носять, и онымь послъдовано было въ согражденти всъхъ мъсть обрътающихся во владънти французскомь, изъ сихъ образцевь первыи назывался старымь како укръплять погосподинъ вобанъ

а другіи его новыи.

ВЬ старомь образув господина вобана флянки бастіоновь не прямым как в в образув Голлянцовь, но преломаны на двв части, изв которыхв вышняя которая есть ближняя кЪ *плечю, имбеть округлость выпук- выгибу лою вы наружье, которая называется *ориллонь, а нижняя часть вдалася по- *ухо чти на пять туазь вь бастонь, дають еи такожде фигуру круглую но впуклую св наружи св стороны рва, чего ради называють оную *Турь крьозь. *башил Высемы образцы крыпости дылаются пустая флянки удаленныя св орилліонами, чтобы лучше было утанть ихв отв вида

вида непріятелскаго, и еще того ради чтобь содержать позаді оріллона пушкі пошаенныя сверхь зрящіяся вы проломь ближняго бастіона. Понеже высемы образцы укрыплять неимвется втораго флянка, и тако невозможно шамо имбшь и фоссебреи, но въ шого мъсто дълаются только теналли предв курпинами, которыя нижную дають оборону годную ко оборонь рва корпуса городоваго. Кромб сего прикрывають тамо куртины ифлянки равелинами, а иногда бастіоны Контрогардами. Дорога прикрышая шамо укрвплена Траверсами кошорыя полагающся во входъ Плясьдармовь, а наїчасто все місто бываеть одъто кирпичемь.

21.

какое есть сочинение сего образца въ укръпа вни?

ВЗявь на скаль черту а в вы 180 туазь, или 90 пертикь для внышняго полігона снизіть отвего средіны с: пертендикулярную со долгую вы седмую долю

долю ав вв пяштуголникв, а вв шестую долю или вь 30 туазь вь другія полигоны кошорыя сушь сверхв пяштуголника, потомь проведь двь черты а d, b d которыя себе перекрещивають вь д, сія черты дають положеніе черть защишных в ифасовь, которыя фасы обрътаются въ 50 туазъ, и тако учинивь ае ивд, всякую вь 50 туазь, или вь 25 першикь, покажуть фасы двухь бастоновь ближнихь. Чтожь касается офлянках в приличных в сим в фасамь, возмемь разстояние ее, которое перенесемь навсякую черту автьв, продолженных внизь от точки е, яко, на черту а отве док, а на другую bd, отвточки е, до п, черта еп была бы флянко прямым ближній ко фась ае, ежелибы осшавлены были флянки прямыя, а черша ск былабы флянк в прямыи фасы в е. Но сія флянки супь переломаны, а какимь образомь: раздБляемь флянкь на шри часши равныя, прешьяя доля ео припыкающаяся фась зе даеть базу орглона, чтобь A сыскашь

сыскать кривизну ея, поставляемь на базь со уголь равнобочным внутрь бастіона, и средіна крівізны ео орчалона, будеть на остроть угла треугольника прошиволежащаго базь со. Для начертанія флянка удаленнаго: надобно положить правилце на точк в и на точкв о, провести черту внутрь бастіона долгаго на 5 туазв; и то будеть единь переломь, вторым переломь, падаеть напродолжение черты защётныя bn, которая такодже длинно здблана на 5 шуазЪ; пошомЪ сочиняемь на черть преходящей чрезь внушреннія концы переломовь, или изгибовь, уголь равнобочным вы наружу, и центрь башни пустыя [вги-*шиль бныя] такожде обрящетсяна * остроть угла противлежащаго кв чертв на которои сочинень есть треугольникъ равнобочным.

Остается теналатя пред куртіною, и равлинь. Чтобь заблать теналлію, оставляемь на черпь защитной ак, малым промежутокь ef между оргллономЪ

лономь и теналлією, вытри туазь, а остатки во черты ед разділяемы чрезы средину на g fd, а сы другои стороны на i, потомы переносимы разстояніе fi, оты g на h, на черту fk, а сы і на і на черту е n, gì и ін дадуть флянки теналлія, а fh куртины.

чтобь начертить равлинь, надобно только здблать со оббихь боковь углы der всяки вы бо градусовь, итако черты ег дадуть положенія фасовь равлина, по самый ровь корпуса міста:

Что же прілічно корву корпуса мбета. Возмемь ціркуломь 20 туазь на скаль, а сь остроть бастіоновь какь центровь напишемь дуги круговь, и положимь правило такь, чтобь оно коснулося симь дугамь, и чтобь оно шло чрезь начало ориллона ближнято бастіона. Сте такь устроївь вы округь будемь имьть ровь мьста. Дылають такожде ровь и передь равелінами, такь какь и передь всьми иными наружьями, д 2 но вы вы

но выштрину только имбеть 12 туазы А дблается оны паралельный фасамы равлины кругловать передь угломы флянке равлина. Дблается такожде кругловать и передь угломы флянке

всбх прочих снаружеи.

Дорога прикрышая вездв двлаешся вы ширину на 5 шуазы, да кы шому и паралелна со рвомы корпуса мысша и наружеи: а во углахы входящихы дороги прикрышои двлаюшся плясыдармы вы 10 шуазы оты Дмигоржа а вы 12 до 14 шуазы оты фасы. Чтобы прямо не шло ядро прикрываюты ихы на концы Дмигоржа траверсами которыя двлаются вы толщину такую какы и всы парапеты вы 3 шуазы, двлаются такожде траверсы сы бока угловы выпуклыхы кы дорогы прикрышои, вы продолжину фасовы строентя которыя кы том стороны обращены.

Начершивь дорогу прикрышую около всего мьсша, ежели продолжимь чершу внышную дороги прикрышыя до фасовь равлинь и проведемь ошь шочекь

схожде-

схожденія сіхь черть тако довершенныхь и фасовь перпендикулярныхь черть ко рву міста: сія перпендікуляры дадуть флянки равлиновь.

Промежь головы всякаго шраверса и гляси дылается выемы вы 2 фута длятого, что бы проходили салдаты изы плясдарма выдругія части дороги прикрытыя.

Наконець проведемь гляси сь разстоянтемь вь 36 туазь, и тако плянь будеть довершень почти къ рампа-

ромь и парапетомь.

рампарь корпуса мбета имбеть га туазь вь базь: парапеть есть везав въ три туазь въ толщину къ базв.

теналль предв куртіною имбеть 6 и до 7 туазь базы кв фасамы и флян-

камь, а 5 туазь къ курпінь.

база полумбенца имбеть 8 туазь, а ровь 12 туазь, проводимь его паралелным фасамь, а предъ угломь флянке его кругла дълаемь.

уже речено о распоряжени контрескарпа, и сказано что для лучшаго его

Д 3 укрвпле-

укрвпленія втыкано было на банкетв дороги прікрітом, ежели только одинв обрвтается, или на банкетв вышнемв ежели суть два, палісады вв вышину вв з доб футовв. И сіи суть сваи дубовыя заострены, и вкопаны вв землю вв разстояній отв себе на два и на два св половиною дюїма.

Фігура 8 даеть профільсего пляна, такожде и образець какь его начер-

чивашь.

22.

какія получимо отберго корысти, что сицевый образо укропляти моста лучшій нежели голлянаскій окоторомо описало еси выше?

Сія корысти происходять изь трехь главизнь. І. Оть множества оборонь. ІІ. Оть качества оборонь. а ІІІ. Оть распоряжентя строенти.

чтобь мы приравняли пяттуголникь укрыпленый по Голляндски, къпятиуголнику укрыпленному по французски, обрящемь для обороны съ лица многоуголника 82 пертики, или 164 туазъ

туазь вь Голляндскомь а 180 туазь вь оборонь господина вобана, и тако уже имбемь близко 20 и болше вы крвпости французской сверхв Голляндскои св сеи стороны. Что же касается оборонь флянковь, почти одна ввобвихв крвпостяхв пятиуголника, по шету, но великое шам вобрв- *в кошается разнешв в в качеств в обороны, пв в Ибо вы Голляндской оборона вшораго флянка мало кв чему годишся, а самаго флянка не велми хороша, для того что флянкв есть очень коротокв кв томуже и велми оказань, вмвсто того что оборона флянка удаленная въфортификаціи Господина Вобана благонадежднвиша есть и не скоро такв можетв быши разорена, потому что въгибъ его лучшую приносить потребу.

Можеть быть что ктонібудь мнв напрошивь скажеть, что я пропустиль фоссебреи, говоря о оборонь вы крыпости голляндской. Правда, но длячегожь я о томь и даль бы ошвыть, ежели фоссебреи на то

m onpe-

и опредвлень, чтобь ровь защищаль, а не для того чтобь поле очищаль? ибо вв видь моемь было во первых в говорить о контрв батртахв ихже осадныя выгороды могуты сыліца оборошить прошивь контрбатрїи непріятельскихв, которыя онв поднимаеть приближаяся кы контрыскарпу чтобь разбіть лінен корпуса моста, вредящія ему. И шако убо не было шамь мБста, чтобь говоринь о оборонь фоссебреи. Смотря по распоряженію строеніи, кропость французская видится, что она превосходить голляндскую. Теналль предв курпіною по малои мбрб, толикую же услугу двлаеть какую и фоссебрен в в образу в голлянаскомв, вв которомв часть обрвтающаяся предв фасами мвста почти никчему негодна, только что препону аблаеть рву, выбсто того что теналль шакимь образомь поставлена, что не токмо ничему препоны не чінить, но ещепрошівнымь образомь дасть посредсшвте, како поберегань моста закрыныя во рву во рву, для способленія вылазкамь: неговоря шеперь о корысши проїсходящей ошь флянковь удаленных в шакожде и ошь орїллоновь за кошорыми мощно пошайныя содержать пушки зрящія вы проломы вы фасахы бастіонных в прошивы себе лежащихь, кы шомужь и неможно ихь сы міста збіть, еже во образці укрыленія по Голляндски, о чемы шеперь рычь есть, необрышается.

23.
но откудужь то бываеть, что противы вс бхь сихь корыстей, болшая часть мыхь по французски, часто отдавалися толко что непріятель не успыль засысть вы контры эскарпь.

Понеже много обръщается обстоятелсивъ которыя принуждають управителя мъста осаженнаго за время думать, какъ бы договоръ честныи учинить, и ни отъкакои не воздвизають погръшности кръпостеи мъста которые онь защищаеть; и тако не всегда слъдуеть отъ того,

что мъсто здалося для того что кръпосши небыли добры, или длятого что он были разорены силою приступовь, но для того что мощно было непобъдимыя имбіль вины, яко: оскудбиїс запаса и припаса, почти цБлое осла-*гарни-бленте *засадныя силы уже обезсильныя чрезЪ долгое время снесши пруды для обороны. ВЬ равных вобстоятелствахь когда еще и нъть надежды о помощи, управитель оным разумно дъласть что онь сберегаеть остатки гарнизона, по сносному уговору, разво что от сговышняго быль бы какои указь всеконечно защищать мБсто по самую краинюю нужду. Обачежь попребно согласипися, что всъ мъста которыя недожидавъ всецБлнаго приступу здалися, можетЬ быть что и не были в сих в обстоятелствахь, которыя управителя принуждають договариванися, но что здача многих в можеть быть почтена вы недостаточество крвпостямь, чтобь онь могли чрезь долгое время держашся тся противь напора приступовь, какь уже о томь сказано во второмь вопрось. И дьлно сеи образь укрыплять такь мьста какь и прочія которыя до сея поры были во употребленіи, суть подвержены погрышеніямь о которыхь помянуто вы вопрось оты нась уже объявленномь.

Кажется мн то тосподин вобан в усмотры из сих в н то к та погрышності, того ради и тщался тому прінесть врачевство чрез всвою новую Сустіму как в укрыплять м тоста, еже и в в дыло произвель в в крыпостях в новаго бризака.

> 24. даиже намъ о томъ описаніе и строеніе?

Корпусь мвста сложень есть изв бастоновь велми плоских и которыи имвють флянки такв коротки что немогуть содержать кромв всякая толко одну пушку. По угламь флянке силь бастоновь обрвтаются башни на образь пятуголника, которыя весма сдвланы изв каменныя работы не вы-

не вычитавь и парапета, которым дълается въ 12 футовь въ толщину. *башни Сїя башни называются *турь бастіоне баство-их фасы и флянки в долготу как в взять 2 пушки боиничныя. Вся сїя строенїя имбють подземныя жилища велми приличныя бишь по рву, понеже пушкари шамо обръщающся въпрікрыши отв выстрвловь пущечных отв бомбь и гранать. Кромб сего бастіоны прикрышы великими конпрывардами а куршины полумбелцами кошорыя еще имбють при себь внутри таиныя отполумбсяца малымь рвомь. Полу-*скры- мбсяць и *отхожее мбсто имбють свои особливые рампары и парапеты, имбють такожде и флянки параллелныя капишаль полумьсяца равныя въ ширинъ дороги прикрышои. Для обороны рва, обръщающся шамо шеналли просшыя вмъсшо фоссебрем предв куршинами. Чтожв касается Контрыскарпу, особливато вы сеи Сустивы ничего необрытается, слылана бо

лана 60 она такимжде образцом в как в и в в старои Сустім в Господина Вобана, и тако в в том в болбе не за-

держимся.

Пріидемь убо кь строенію; начинается она от контрытардь, их полигонъ внъшнои и перпендикулярная приличныя како сыскать положенте их фасовь, супь какь и вы спарои сустімь вы 180 и 30 туазь. Но фасы болши сушь вь 30 Туазь, нежели вь новомь укрвпленія образць, ипо тому въ 60 туазъ. Останки докончевающся какв и шамо: ибо взявь циркуломь концы двухь фасовь тогожде полигона, ежели перенесемь сте разстоянте от всякаго сих в концевь на черту оборонную, обрящемь краи нижних флянковь, потомь проведь черту чрезь сіи краи флянковь, будеть параллелная внышнему полигону контрытардовь, и соидется сьихь капиталями на острошахь угловь флянке башень бастонныхь протяженіе фасовь контрвгардь даеть фасы теналли

теналли простых в предв куртинами; но сій фасы отдвлены отв ближних в флянков в контрвгардов рвом в 3

шуазы.

Теперь да бы пріити кв корпусу міста, проводимь перпендікулярную которая была годна для сочинентя контрытардь, еще вь 30 туазь, а на капишали непрерывныя внутри контрыгарав, переносимь отвихь угловь флянке 50 туазь вы шесттуголникь, 60 туазь 5 футовь вь седмиуголникь, 55 туазь ввосмероуголникь 50 туазь з фут: вь девят уголникь, 52 туазь 5 футовь, вь десятуголникь, 52 туазь з фута вь одиннатцатуголникь, 2 42 ту: 2 фута вь двенатцатурголникь. И тако обрящемь мЪсто угловъ флянке плоскихъ бастоновь корпуса мьста, и положение ихв фасовь на чертахв которыя проводимь чрезь сти шочки и чрезь краи продолженти вышереченных в перпендикулярных в. Кромв сего довершая флянки контрытарав даже до оныхв черть вв 4 до 5 туазь боль, обрвтаемь фасы

фасы и флянки сих в бастоновь, à черта совокупляющая краи нижнія двух в флянков в противолежащих в даств

Куртину.

Чтобь обрвсти башни бастонныя, возмемь циркуломь разстояніе угловь флянке у башни и бастона, и симь промежуткомь напішемь кругь малыи, потомь приложа правило на остроть угла флянке башни бастонныя, и на остроть плеча бастона против- наго, проведемь черту которыя часть падаеть вкругь и даеть одну фасу башни, а туюжде часть ежели перенесеть внизь на окруженіе круга образь дасть флянкь. И такимь способомь ференбашня бастонная всякаго бастона ціа удобна есть кь довершенію.

ровь корпуса мъста неимъсть болше б туазь вы ширину къ угламь флянке башень бастонныхъ, и некругловать какъ обыкновенно, но идеть прямизною въ*плечо бастона противь лежащаго, даже до полигона внъшняго башень бастонныхъ,

*saso-

ибо говоря о рвб мбста, идеть по полигону внбшнему, и есть параллел-

ным куршинь. ровь предь Коншргардами, которыя

можно взять за бастоны несвязныя, кругловать передь углами флянке, а обрьтается онь вы ширину вы 16 туазь, и непараллелень есть фасамы, это прямы кы противы лежащаго, для того такы его проводять чтобь видынь быль

съ мъста городоваго.

Капишаль полумьсяца есть вы 50 туазь, обрящемы же онаго фасы, когда проведемы чрезы внышним конецы капитали кы остриямы угловы флянке башены бастонныхы двы черты до рва контрытарды, и флянковы, протянувы черту дороги прікрытом даже до сіхы черты, потомы проведы чрезыточки схожденія прочія черты параллелныя капіталы, итако сія послыднія дадуть флянки.

Капишаль *скрышнаго ухожаго мбсша есшь 24 шуазв, его фасы и флянки параллелны фасамв и фланкамв полумвсяца,

мбсяца, **2** флянки ухожаго мбста суть равныя долины св полумбсячными.

ровь полумьсяца кругль есть предь угломь флянке, имбется вы 10 туазы вы штріну и есть параллелный фасамь; но ровь ухожаго мыста имбеть толко 5 туазы вы ширину, не кругловать есть преды угломы флянке.

база Рампара.

Корпуса мѣста есть вѣ 12 туаль Контрыварды - - 14 Полумѣсяца - - 11 - 3 туаль Ухожаго мѣста - - 8 Парапеть вездѣ - - 3 туаль. Зри фїгуру 9.

По образцу истолкованному во весь вопрось 17, сдблаемь профиль, и возможно будеть намь взять мбры изображенныя вь фігурь 10 вь которой всь черты вь ширину и вь вышину имбють свой цыфры прілічныя: для того чтобь убъжать излишнюю долготу еяже мытако употребляемь.

25.

сицевымъ убо образомъ како укръпляти, мощно избъгнуть всъхъ погръщностви обрътающихся въ прочихь образъхъ укръпленія?

Н Бсть никакого сумн внія чтобы мвсто такимв способомв укрвпленное небыло велми кропко, понеже самое толко наружье уже сочиняють особливую крвпость, а вв корпусв мБста много обрвтается потаенных в пушекв, которыя свпревеликимв трудомь збить мощно а кв тому и ровь такь обороняють, что непріятелю будеть всями трудно, какь бы сказапь и невозможно, переипишь чрезЪ галеріи или иначе. Разумбю что я говорю о пушках в нижних в которые супь выподземных флянках всякато басшіона ивсякія башни басшіонныя. Веб інженеры согласуются что подземныя сушь изряднаго употре-Древнія уже інженеры тое признали; ибо они часто въ доло производили вь ихь

вых называемых в *Казамать сих в избь *Казаподсводных вопытом бомбв, вв кото- рмв рых в они поставляли снаряд пушечный. Но тогда невбдали како бы убъжань великато вреда обръщающагося вы ихы мыстахы подземныхы; ибо когда случишся из пушки выпалишь, тогда вся изба такъ наполнялася дымомь что пушкари не могли того стерпьть. И сего можеть быть ради, безь сумныйя, а можеть быть что ради великія издержки которую надобно было кЪ тому прикладывать, ихв потомв и отставлено. Обаче же посль того как в нашли шаинсшво защишишь подземныя от дыма, чрез хороштя отдушины или трубы которымь могь онь выходить: Ныньшнія інженеры опять на то обратились, не смотря на то что сицевыя подземныя великаго требують иждивенія, добрь в дая что, за малую цвну неможно построить мвств очень крвпкихв. И тако господинь вобань подвлаль E 2 такія

таковыя подземныя вы прілічныхы містахь, для вящтія безопасности півмы которыя при снарядь обрьтаются, и такія подземныя безы сумнишелства толико добрь услугують какы ихы построеніе требуєть иждивенія. Но сія новая Сустіма нашего славнаго інженіора, заглаждаєть вся погрышности которыя могуть обрьстися во всьхы образцьхы укрыленія нами выдомыхь, благо надыюся что господинь вобань самы о томы наміренія не имыль.

26.

до сего числа не извъстиль еси намы и опрочихы наружьяхы, толко оравелінахы или полумысящахы и контрытарахы, даиже намы такожде и одругихы наружьяхы какы ихы строить?

Покоихъ мъсть не придемъ къ построенію, потребно добръ помнить правіла истінная общественная о кръпостяхъ, которыя сохраняють взаимную защиту строеніи того ради да не како будемъ обязаны рабско послъдовать издателемъ дающімъправіла особлівая особливая для строенти снаружи.

Сїя суть которых веще остаются построеніе, яко увражь акорнь увражь д лякурань, и люнеты.

Въстроенти кръпостеи господина Вобана дълаюся крылья увража акорнъ и куронь во 120 туазь, ибо потребно ихъ такъ долго дълать какъ мощно, а обаче же недолжны превышать выстръла мушкетнаго, для чего дають имъ 120 туазъ, такъ какъ я о томъ сказаль, стесть выстръль изъ мушкета. Что же о полигонъ внъшнемъ увража акорнъ, беремъего въ 120 туазъ, мощно было бы взять и болше, а строенте полубастоновъ дълается такъ какъ въ старои Сусттъ укръплентя по господинъ вобанъ.

Напримбрв, ежели бы надобно было построить Увражь Акорны промежь бастоновь А, В, (фіт: 11,) взято фіт: 11. бы было 120 туазы на скаль, и оты остреи плечеи с, и и начерчено сы симы промежуткомы малыя круги 12, 34, и поставивы по средины куртины і Е з перпен-

перпендикулярную непредблиую ік. и кв неи проведено и св тои и св другои стороны паралелныя ge, whf в разстояние бо туазь отвік, и стя черты встрвтятся св дугами начерчеными сь начала, на е и f; сія точки дадуть остроту угловь флянке двухь полубастоновь, а правая еб полигонь вношни, которыї будеть во 120 туазь. Взявь шестую долю от 120 будемь имбть 20 туазь для перпендикулярныя ко, а фасы ер и fq, будуть на лінбахь es и fr которыя перекрещивающся на о, а всякая изв нихв будеть имьть 30 туазь. Ежели же перенесешь разстояние др отв д на г, з отв р на s, черты рг, и qs дадуть флянки. à rs куртину. ВмЪсто прямочертных флянков мощно тамь заблать ориллоны давъ имъ половину флянка сподь прямочершнаго за базу, два перелома останутся таковыя же величины каковыя у корпуса моста, и тако довершимь удаленныя флянки.

Нехудо будеть ежели прикроеть куртину

куршину га равлиною которую мощно заблать по образцу уже от насы истолкованному.

Мощно еще дать и инныя разныя строенія для увражей акорнь. Обаче же дали мы здісь той которой беремь оть образца укріпленія господіна Вобана, яко бы таковыя который есть выпревелікой славі между людми.

Вмбсто увража акорнь, мощно было бы состроить и инныи увражь «строемало нбито разныя фігуры, которым нія такожде бы быль добраго защищенія, икоторыи могль бы не хуждшее имбть преимущество сверхь увража акорнь.

какимъ образомъ бываетъ сте строенте и какіи его есть построи.

Сте строенте сложенное есть изь цвлаго басттона изь двухь простыхь теналли и изь двухь крыль какь вы строенти экорнь, такь какь мощно видыть вы фтурь 12. И се тебь какь фт. 12. оно строится,

Проведь черту ед ежели возметь Е 4 на

на перпендикулярной і преходящей по средин в курпины обрвтающейся промежь бастоновь А и В, часть 1 m во 110 туазь, или 115, д ежели проведешь пто параллелную квсд, чтобв тамв взяль и опппуду и оппсюду то и то всякую вь 60 туазь, потребно сочинишь часть тр перпендикулярныя Im. вb 10 туазь, и провести черты пр и ор; посль учинивь ра вь 15 туазь, напишеть съцентра q сърастоянтемь во 90 маузь малую дугу, которая пресвчеть перпендикулярную 1m продолженную на г, откуду надобно провести черту гд, которая послъдователно будеть вь 90 туазь. Сему такь учиненну, ежели возмемь да претину omb qn, или omb 15 myasb, черіпа qn сущая в 45, а q в третія доля оть qr или вв 30 туазъ, черта st будетв черта сочіняющая теналль nst, ns буgenib Bb 30 myasb, à st mpemiha omb nr.

чтобь начертить бастонь, проведи толко свереднія точки у черты веди толко свереднія точки у черты вед черту гу, а свередины и части ге

подыми

подыми перпендикулярную их, часть го будеть фаса, часть же сх будеть флянкь равень фасъ.

По всему видно что потребно повторять сте построенте такожде и

сь другои стороны.

28.

какЪ потребно начерчивать *строенія *увражь акорнЪ.

Ч Гобь было такое строенте промежь бастоновь А иВ (фіт: 13) напиши фіт: 13. от остри плеча с и двух бастоновь, акибы отв центра свпромежушкомь вы 120 туазь, двь малыя дуги 12, 34, и со оббих в сторон в черты ge и hf паралелныя черть непредвлнои ік и разстоянія от оныя в в 104 туазь и сїя параллели ветр втятся на дугах в на назначенных в точках ве и f. Потом в перенеси отв точки е или f разстояніе ет или fm, всякое вь 120 mya3b. кв чертв ік продолженном, такв чтобь они сошлися концами на т кв сен чершв, чершы ет и вт будутв толигоны вившитя строентя экуронв,

и тако всеконечно скончится такимо же способомо како и во построенти увража акорно, которыи дано выше сего во вопросо 26. Потребно такожде прикрыть и дво куртины сего строентя акуроно двумя равлинами.

рампарь строенія акорнь и акуронь можеть быть вь 8 туазь вы подотвь, а вы равлинахы сущихы преды куртинами, вы 6 туазь. Парапету дають встхы сихы строеніи з туазь выподотвь.

ровь предь углами флянке вы строенти акорны и акуроны, обрыщается вы 12 туазы, а около равлины оты 6 до 8 туазы.

Дорога прикрышая и гляси около сихъ строенти и ихъ равлиновъ суть тояжде ширины, какъ и предъ корпусомъ мъста.

Тожде должно разумбть о рампарахь, о рвахь и парапетахь строенія о которомь дань способь какь сочинять вы вопросіб 26. И тако можемь приступить кы наружьямы оставшимся кы описанію, яко суть люнеты и контрытарды.

гав, и какимв образомв потребно строить люнеты?

Vже о томь сказано вывопрось 7. что люнеты не ино что толко наружья сложенная изв четырехв или пяти черть (тако бо подобало говоришь, вмбсто з или 4 черты якоже сушь шамо,) которыя обычайно полагалися предв басттонами для ихв прикрытія, и сіе описаніе избяснено есть вь фітурь 2. И нетокмо ихв поставляють предь бастонами, но еще часто ипредвравлинами которыя прікрывають куртіны міста городоваго. à наїпаче вь образць укръпленія го-сподина Вобана о чемь главная намь вещь есть, построение того есть такое,

Проводимь фасу сd, (фіг: 14) рав-фіг: 14. лина R за самыи его ровь оть f на g вь 30 тугла, а оть остроты в угла учиненнаго чрезв сшествіе Контрвескарпа мъста гороваго, также и отъ остроты равлина, беремь на КонтрыескарпБ

ескарив мвста разстояние ні вы 15 туазь; и тако черта в і совокупляющая точки диі, св прочіми тремя сочініть, стесть fg, fh и hi, люнету fi обрвтающуюся събока у равлина, тоежде построенте повторимь сь другаго бока, и поведемь ровь около сихь люнетовь L. L вы туюжде штртну какы и у равлина, или менше н всколко туазв.

Что бы небыль уголь флянке с равлина, велми оголень, двлается еще ухожее *редюи между люнешами L, L. Для сего проводять капиталь равлина вь наружье, от точки стествія і его Контрвескариа на п, вв 20 туазв, à отв точки n проводимь кв срединв фасов в монетных в обращенних в прошивь чершы In, фасы редюнша даже до рва люнетовь, и тако пт будеть фаса. Ровь предв фасами сего редютна можеть быть вы нысколко тузы менше. нежели у люнетовь.

Мощно такожде прикрыть кактифіт: 15. либо бастіонь А (фіт: 15) двумя люнетами L, L и одномо редюштомо о по срединЪ, срединЪ, толко что бы тамЪ были двЪ равлины R S състороны бастіона. Сочиненії сіхь люнетовь велми блізко тоєжде какЪ и люнеты предъ равлиномь R въ фігуръ 14. Ибо продолжить толко фасы бастіона A на ту сторону рва, въ 30 туазь, оть f на g, и взять hі въ 15 туазь, и черты fg, 19, будуть фасы у люнеты. Чтожь о редюшть О, можно провести его фасы пт перпендикулярныя къ fg.

кое есть сочинение контрытардовы; и вы какомы мысты полагаюты оныя.

Уже о том сказано вы вопросы 7 что контрытарды суть наружья годная кы прикрыто бастоновы. И тако поставляють контрытарды преды бастонами и неинды. Ныки издатели которыи истолковали старым образецы укрытение Господина вобана дають сочинение контрытардовы такое какое слыдуеть. Чтобы начертить преды бастономы А ныки Контры-

фит. 16. Контрвгардь С, (фигура 16) на контрвескарить равлиновы R, R которым окружають бастоны A беруть разстояние а вы 15 туазы, оты точки встрыныя а, Контвескариа городоваго мыста такожде и равлиновы, и проводять они чрезы точки в, фасы ыс, ые паралелныя контрыскарить кортуса мыста, или паче кы фасамы бастона, и тако черта фундаменталная контрытарда окончана, дають его рампару 8 туазы выподошей, а ровы его дылають шириною вы 12 туазы.

Но непомню габбы явидбав чтобь имбета и Пляны укрбплены по Вобанову образу укоторых вы обрбталися таковыя Контрытарды, кы томужь мны видятся что стя строентя велми изобилна по земли и послыдователь вредителна мысту, котя они и прикрывають ублым бастонь, Ибо ежели непртятель ихы возметь, то уже ему вручають доволно изычего аблать батри на противы да кы томужь и паралелныя кы фасамы бастона.

Должно

Должно почим такожде разсуждать и о Люнетахь LL, предь бастономь А вьфіг: 15.

И се доволно еже касается о наружівхь. За благоразсуждено небыти вні намірянія о нихір дать сочиненіє вслідованій толкованія образцев укріпленія Господіна вобана. Поїдемі такожде теперь икіробразцу Господина кугорна, который полнір есть изрядныхір подлінно правілір како укріпляти міста, добрі заслужіль чтобь о немір неумолчать вірсемір сокращеній кріпостем.

31.

даи убо намb того кратков описанів и постровнів?

Господинь кугорнь шри даль образца како укрыпляти мыста. Приложиль бо первыи кы шестугольнику вторыи кы семтугольнику, а трети кы осмиугольнику; во всыхы сихы трехы разсматривалы по качеству земли, габ
мощно построить таковыя крыпости,
первыи образецы требуеты чтобы
земля была высока вы четыры фута
сверхы

сверхь ровнины водныя, вторым вы три фута, таже трети вы шесть

футовь.

Что приличествуеть построентямь кръпостеи отомь онь истолковантя недаль, но только о профиляхь: и тако потребно будеть провестивеличину черть мъряя ихъ циркуломь на скалъ которую онь положиль вънизу своихъ чертежеи. Но покамъсть непридемь какъ строить: истолкую во первыхъ чиноразположенте всъхъ сихъ строенти сочиняющихъ таковыи образець укръплять.

Корпусь мбста сложень есть изь бастоновь у которых флянки согнуты выдугу круга, но сти флянки Ортлоновь неимбють. Предь фасами обрбтается фоссебреи велми широкь которы кончится свобых всторонь орилонами которыя изрядный дають Капоньерь, чрезь сте слово катоньерь разумбется казарма сводами покрыта на верху, или инако покрыта, которая сохраняеть вы себь тых вкоторыя

вь неи

вынеи засыли, от бомбы игренады. Сеи капонтерь отавлень отвфоссебреи малымь рвомь, а позади оргалона еще обрътается флянкъ нізкій икруглыи паралельный корпусу моста городоваго, которыи мало нБчто подвышень сверхь ровніны полевыя. Курпина памо прикрыпа работою вь двоїную шеналлію у которыя по середкЪ оставлено мвсто прикрытое для выгоды выласкь, сія двоиная теналлія для того же пригодна конца, яко и простыя теналліи во образубх укрбнаяшь по господин Вобань, стесть бишь порву ежели случится непріятелю его переходить, и сегоради что сїя двоїная шеналлїа велми есшь низка.

Но предотоею же куртиною обрбтается строенте гораздо выше для прикрыштя оныя: хощу рещи равлінь или полумбсяць претаряднаго абла. Ибо кромб что сеи равлино имбеть фоссебреи вельми шірокій и паралельныи фасамь равлина, обложень къ углу флянке фоссебрен добрым кано-

ньеромь, и близко двухЪ дмигоржен праверсовь имущихь предособою малыи ровик В. Начав в отв каноньера о которомь уже я говориль, идеть строенте называемое кофрь даже до угла флянке самаго равліна: сеи кофрь есть малыи проходець прікрыть свобвіхь боковь нарапешами. Такимв образомв ежели бы непріяшель продрался даже вьфоссебреи, відвльбы себе что онв выдань шремь огнямь вдругь: шоесть огню изь капонвера, изв кофра и праверсы; еже стано есть жестоко задержать взяшь равлина, наипаче, понеже вы томы мысть гар два дмигоржа равліна встрвчаются, обримается капоньерь каменныя работы, ктому же и двоиныи обсажень палисадомь.

контрвескарпв такожде изрядно укрвпленв, ибо кромв дороги прикрытыя, которая велми штока обычанно огорожена палисадомв, вв Плясвдармахв еще обрвпаются добрыя капонверы которые кромв сего укрвплены великими траверсами палисадомв

домь огороженными. И се тебь чино-разположение частем сея кръпости.

КАКОЕ ЕСТЬ ОНАГО СОЧИНЕНІЕ?

Уже речено, что сеи издатель недаль како сочинять свои кръпости къчему потребно непрестанно брать мъру всъхъ черть наего чертежахъ посредствтемь скалы которую онь кънимь приложиль. Чего ради положимь здъсь аки роспись тъ черты которыя обрътаются въ его большеи кръпости. Въ чертежъ своемь полагаеть.

Полигонъ внѣшній - Першики фоссебрей вь - - 116 ренанскія Перпендикулярную 25 фасу - - - - - 36 Часть прямочертную Ориллона - - - 5½ базу изь гиба или кривизны Ориллона - - 5½ Переломь соединяющійся Ориллону - - 3 флянкь фоссебрей - 12

Перелом в соединяю-	Першики
щтися къкурпинъ - 8	
Широта фоссебреи - 11	
ровь 12	SHAM
фасакорпусамбена 25	
Вервь флянка кругло-	
вашаго 15	
Курпина 40	
фаса Теналли 8	
Половина куршины кЪ	
углу выдачному - 11	
Полугорло болшаго	2000
полумБсяца 23	
Малаго 11	
фаса болшаго полу-	0.0100
мБсяца 37	
Терплень траверсовь	- The Market
ближних в квполу-	Con Copped
горламь между сихь	
полумъсяцовъ 3	cita vero
Траверсь 1 =	
Ровь предъсими тра-	
версами 2	TO SECURE
фаса Капонвераношв	

угла флянке полу-	Першики
мвсяца внвшняго 32	Ренанскія
флянк вперпендику-	NAME OF STREET
лярным квфасв - 12	
ровь полумьсяца - 8	120000
Подошва куврь фаса 4	
Его ровь 7	
Дорога прикрышая - 6	
Полугорло Плясь-	
дарма 12	
фаса Плясьдарма - 15	
Полугорло капонвера 6	
ровь Капоньера 7	
Hocas samplered coa mag w	******

Посредствиемь сея таблицы нетрудно начертавать плянь сея кръпости. О чемь дается полигонь въфигуръ 17 нумерь 1 даются профили съвеличиною черть назначенныхь по числамь.

кое поспъщение мощно себъ объщать оть сего образца укрепавния?

По виду страны не кажется чтобь издатель великое возвимблв тщанте кв защить рва, для того, что большая ж з часть

часть чертв опредъленных в ващітв онаго, видишся мив что онв велми превышають выстрваь муткетным. Но яко разсуждая о чиннопостроении сего образца укрвплентя изблизи, увидимь что подлінныя правіла сего творца преизрядныя сушь; наипаче идушь ктому чтобь добрв сохранить гарнизонь и споришь вы наступлении вы земли св непріяшелемь шагв на шагв. Ибоежели так в положім в что уже непріяшель продрамся ві дорогу прикрытую чрезв уголь выдачный контрвескарпа, великім трудь наидеть чтобь могь себя прикрыть и на мьсть удержатся отвогня изв траверсовв икапоньеровь и пляндармовь, которые прікрывають обсаженых в такв отв бомбь, как в и от в протчих отнеи художных в которых в туда бросать будуть. Положижетакь что онь мьста занятаго неуступиль, неможеть по надлежащему покусипися как бы в ров в соипинь, развь что взяльбы Плясьдармь, и разбиль бы фасы вышнія вінжин и

иніжнія равліна ко тои стороно обращенныя, но и шое и другое трудно: ибо Траверсы гораздо опалисажены, а Капоньеры в Плясьдармах велми доволны чтобь отдалить непріятеля чрезь долгое время; а хотябы онь и возмогль вЪмаломЪ времяни разбить вышнюю фасу у полумъсяца, чему статися невозможно, кв томужв и безмврныи трудь будеть онаго разрушить нижнюю фасу, еще и трудняе будеть взять полумьсяць, которым самь одинь могущь есть на долгое время ему так в сопротивитися, что и самое цвлое мвсто того неможеть, длятого что которыя імбетв капоньгіеры и Кофры, его внутрнімь награждають защищентемь. Кромб сего непртятель наидеть выпроходы своемы вы ровы куврфась, которым его задержить, сицевое построенте такъ тонко здълано, что хотя вы онь и хотьль да несыщеть толико довольно земли, чтобы могь тамь сочініть батрію прошивь фасы бастонныя мъста 米 4 ropolaтородоваго или боссебреи, хотябы же то получиль и продрался бы вы фоссебреи, капоньеры или башня ориллона которая такыже изрядно защищаеты фоссебреи, досты ему себе вельми знать. Единымы словомы ежели бы потребно было изчислить вся сія подробну, мощно было бы увидыть что такімы образцомы укрыпленное мысто по нашему издателю, долгаго

было бы сопрошивленія.

Обачежь немощно несогласится что сицевыи образець укрвпленія нетребуєть великихь иждивеній, для того что много вынемь обрытается каменныя работы. Но ныть вы семы погрытности, всы добрыя крыпости д найтаче сіцевыя гды много случаєтся каменныя работы вельми дорого становятся, сстество бо вещиинако несочаволяєть. Иждівенія же тая которыя употребляємы кы добры укрыпленію мысть пограничныхы, не доволноли насы награждають, что они сохраняють цылыя провинцій которыхы таковыя-

таковыяжде мБста укрвпленныя без-

опасность намь творять?

Доволно говоривь окрвпости правилной, и привнесь примъры славивишихь образцевь укрвплентя нынъшними воспртятыя, время уже пртиши и кънеправилному укрвплентю.

34. для чего дълають кръпости неправілныя, не мощно ли бы было на всъхъ мъстъхъ строить кръпости правилныя?

Ежели случится мбето уже построенное и стбною огражденное, à имбеть фигуру неправилную, которую надобно у крбпты по нынбшнему: тогда тщимся чтобь неиспортить старую ограду такь какь сему быть мощно; à понеже здблано было не поправилному образу, видно есть что немощно тое сохранить и укрбпить правилно. Кытомужь правилство не есть своиство такь неразлучное оть добраго укрбплентя, чтобь неприлично было вскорб разсуждать что ж 5 крбпости

крвпости мвста неправилныя не суть добрыя защиты, или онв были бы лучшія ежели бы ихв было здвлано правилными. Мвсто неправилное можеть быть такь добрв укрвплено, какь бы и правилное, толко чтобы доволно приложить тщанія точно слядовать подлинная правила общественная крвпостей о которых уже индв говорено.

35.

что убо должно примъчать въ кръ-

Обыкновенно преднаписуются правила слбдующая: 1. Потребно крбпость неправилную привести вы правилную, такы какы будеты возможно. 2. бастоны поставлять вы разстояни приличномы сдины оты другихы, чтобы могли себе защищать и взаимно помоществовать, и сего то ради не надобно чтобы черта защитная много превышала выстрылы мушкетный, развы какая случится нужда

нужда. 3. бастоны чтобь небыли велми тьсны, ни ихь углы флянке очень остры, ибо сте вдвлалобы такь что полугорла былибы очень коротки для того и бастоны велми тьсныя, кь томужь и флянки учинилися бы

велми корошки.

Видно что сїя правила, ежели ихъ силу возмемь, такь приличествують кЪ укрбпленію правилному какЪ и неправилному, ежели их в бу демь сличать св шыми окошорых в мы извявили вв нервомь надесять вопросв. И тако шрудность укрвпленія неправилнаго къ тому приходить, чтобь добрь приложить сїя правила неложная ко всякому віду образцевь вь неправілности, вь которых в обрвтается безконечная премъна. Невозможно подробну изъявить всв случаи особстатенныя, паче бо зависить сте от разсуждентя и мскусства Інженерова, чтобь какь попребно прилагать стя правила, ко всьмь симь которыя могуть случипися. Вы семы сокращении дадимы случам

случаи самыи обыкновенный в крбпости неправілном. И сеи есть ид вже надобно укрвпить мвсто фигуры неправилныя окруженныя простою ствною обороняющуюся и оттулу и отсюду св башень четвероуголных в или круглых в постарінному: сохраняя какЪ возможно старое огражденте, полагая токмо по угламь фигуры годнымь кв сему бастіоны могущія себе защищать взаимно.

Потомь поиду кв примъру трудн вишему, в в котором углы и линеи будуть велми негодны чиобь тамо

поставить бастоны.

которыи есть первыи примбрь?

фіт: 19. А будеть фигура неправилная шееяже стороны и углы имбють величину, которую видимь изображенную вь паблиць нижеположенной.

Першики			0	1
AB,	80	A.	98	30
BC,	100	В,	122	30
CD,	50	C,	96	30
DE,	60	D,	132	
EF,	60	E,	143	
FA,	65	P,	129	

Нуждно укрвнить стю фігуру басттонами которыя будуть подв-

ланы кЪ угламЪ А, В, С, D, Е, F.

Сего радиконца раздвлимв всв углы у фігуры по срединв, и Капишали басшіоновь которыя сочинять должно, падуть на сія черты раздвляющім углы на двв части, протяженныя вв наружьв. Мощно всякую капішаль взять вв 25 пертикв.

Да будеть (фіт: 18.) АВ и АХ обь фит: 18 стороны вь 80 и вь 65 пертикь заключающихь уголь А. вь 98°, 30°, и АО черту раздъляющую сеи уголь по срединь, которая продолжена оть А на Е вь 25 пертикь, дасть капіталь АЕ, и уголь флянке бастіона, будеть на Е. Чтобь наити фасу и флянкь басті-

онг съ стороны АВ, потребно взять дв части АС и ВО всякую вь за АВ, или вь 24 пертики, понеже АВ содержить въ себъ 80. Послъ чего подъиметь на А черту АІ равную АЕ, или въ 25 пертикъ, перпенд кулярную къ АВ, потомъ проведь черты ЕО и ID, за ълаеть на С уголь FCD во 100 градусовь, а отъ точки съ хожден я F черть СБ и DI проведь черту БА, дасть тебъ оная фасу ЕС; а что офлянкъ, проведи толко СН паралелную къ FC, и с я СН будеть флянкъ, а АН полугорло.

Повторяя сте строенте смотря по всты верты приличныя для встя бастоновь. Хотя сте построенте было бы и преплохое, обаче же лучше бы было щтелять по правтламь тртонометрическимь вст черты потребныя для ознаменки бастоновь: сте мало нто труда вадаеть, неспорю, но вы награжденте обрящемы вст черты или лити правышия чрезы щисленте, нежели по строентю

строентю Геометрическому, кромб того, что избътнемь тымь способомь излишних в черть, которыя вы строенти Геометрическомы служили такы какы бы посредствте кы обрытентю итых которыя суть потребны.

Сочли убо есмы на подлинных вправилах в сего построен пос

которую тебь предлагаю.

Стя таблица знаменуеть, что стороны или бока вь б5 и вь 80 пертикь заключають уголь фигуры которым есть вь 98°, 30° сь стороны же б5 пертикь потребно взять 13 пертикь для полугорла, 10 пертикь 7 футовь для флянка à 28 пертикь 7 фут: для фасы И тако убо удобно есть посредствующей сей таблиць начертивать и всь бастоны.

Изьсльдуя шаблицу увидимь что всь черты обрытаются выистинномы размырь, изыявы толко сторону АВ вы 80 пертикь, которая виною есть что черты защитныя промыжь бастоновы А и В превышають бо пертикь, кото-

рыя даются повыстрвлу мушкетному, но уже сказано чшо послучаю водлинного правила 3 ГО, вопроса II ГО МОЩНО НС много удалишся от сего неложнаго правила вЪ нужномЪ случаи и тъже мы шенерь обръщаемся. Ибо АВ мало нъчто продолговата, ежели приравняещь къдвумъ бастонамъ А иВ, онои напротіву обрышается велми коротка чтобь шамь вмъсшинь промъжь ими еще и прешім басшіонь. Кромв сего еще мощно пособить сеи погръшности одною теналліею которую вмістимь промбжь бастоновь А иВ, или паче кофромь которыи проведемь отвередины куршины поперегь рва. Но дабы всв стороны АВ были хороше укрвплены, лучше былобы тамы вмыстить нБкїи видь увража а корнь, егоже пбстроенте сицевое есть.

Взявь вь фась бастона А разстоянте АВ. 2 в бастон В разстоянте С всякое оть 5 до 8 пертикь проведь же перпен-дикулярныя bi и fl кь фасамь, возмемь на сіхь перпендикулярныхь продол-

женныхЪ

женных на ту сторону рва городоваго мьста со ид в всякое отв 22 до 25 пертикв, якоже исі и вівсякое отв 8 до 10 першікь. Чтобь провести чрезь точки і иl паралелныя і k и lk корву, посль чего совокупимь чершами дк и hk, moчки dk, и kh, потомь раздвляя шыяжде чершы dk hk надвое, на шочкахь т ир, обрящемь фасы dm и р. Чтожь бы обрвсти флянки, потребно толко взять тп ир ч всякую равную третинъ тк ирк, ибо ежели поставімь на пи д, по перпенаї кулярную кь тк и дт перпендикулярную кърк, черпы то ирт будуть искомыя флянки. Не худобы заблано было когдабь было прикрыто сте строенте равлиною R.

Се тебь тое еже подобало вы томы примышь смотря по черть АВ вь 80

першикв.

Посл в ующая вС еще болши, то есть вы 100 пертикы; Еже виною есть что бастоны В иС здвлаліся бы еще должшій нежели бастіоны А и В. Но понеже половина ВС есть в 50 пертикЪ,

першикъ, то гораздо мощно прочертить по средин В С басттона G которыи называется басттонь пля: (роскать плоскій) для того что двь черты ВС и СС долають уголь вы 180 градусовь. или паче что онв угла недвлають. ВЬ таблицЪ предвидущей полугорла сего басттона суть вы 15 пертикы. флянки вы 16 д й фасы от 14 всякая вв 9 пертикв.

Чтожь касается обастонь С. видится мив что онвмало нвчто узокв, понеже его уголь толко вь 56°, 48°, а полугорло отво, б пертикв. Обачежь его флянки как он сушь всякая

вы 10 пертикы, то еще сносна. Итако ограда укрыплена со всыхы мЪспъ бастіонами взаимно защищающимися, ничего спранныя ограды премвняя кромв сего шолко малаго которое в бастоны входить, последовашели же удоволствовали есми первому примъру.

37.

которыи есть вторыи примЪрЪ?

Случан в котором фігура юже потребно укрвпить, заключаетв углы и черпы велми негодныя кЪ укрвпленію поданному способу вопроса предвидущаго. Да будеть на примъръ (фіт: 19.) фітура АВСДЕГСНІ ограничена осмію чершами изображенными всл дующей таблиць,

Стороны или бока углы сь углами АВ, со пертік А, 96' ізобразующі-ВС, 88 8 В, 149 мимежду со-CD, 70 C, 94 6010. Cymb DE, 72 8 D, 154 же три угла EF, 59 5 E, 95 30 входящія D, FG, 59 5 F, 169 30 G, I, KOMO-GH, 62 G, 159 30 рыя тБхЪ HI, 81 Н, 72 бастоновь 1, 144 30 непріпуска-IA, 58 4 ють, которыя завланы по образу вопроса предвидущаго, такожде и уголь выпучный чтобь онь быль острыи того недопускаеть, обаче потребно бы было укрЪпить сте мЪсто д не нарушить старыя

старыя ограды так как возможно.

Даудовлесотворю вопросу.

Мощно постротть предруглами В, С, Ебастоны по образу вопроса предъидущаго, такімжде образомь половіну бастіона А зрящаго кЪ бастіону В. иполовину басштона F зрящаго кЪбастону Е, и тако болше мы вытомы незадержимся. Нопрежде даже непріидемь кв строению прочих вастоновь примЪчашелно есть, что черта ВС сущая въ 88. 8 чинить, а басттоны В и С прочерчены по образцу уже отв мене сказанному, сушь мало н вчто одинь отваругаго отдалены, понеже черна защинная от С до В превышаеть 79 пертикь, а от В до С 80. чершажь ВС недоволно долга чтобь мощно было посредін тоя вм стіть бастонь, потребно весма сеи погрьшности пособить, еже мощно учинишь когда предвиертою ВС учинимв увражь акорны шакимы образомы какы мы заблали въ предбывшемь вопросъ.

Но по моему совбту получили бы желамое

желаемое за малое иждивенте, построивь промежь бастоновь В и С еще претіи бастіонь О, не на самои черпів вр (еже вв звиство непроизвелося бы) но мало н вчто выдавшися квполю, и давв полігону двухв бастіоновь в ио, и двухь о ис бо или 70 першікь; ибо строивь бастіонь О, и половины басшіоновь В и С кошорыя будуть обращены къбастону О, посльдуя образу кошорым вскорь протолкуемь, бастоны оштулу произшедшій, будуть изрядно оборонныя.

Се теперь образь какв построить бастіонь О, и половины бастіоновь В иС на піу сторону обращенных в. Спуспивь вь (фт. 20) св средины с фиг: 20 черпы ав вво пертикь, котпорая показуеть полігонь внышній та, или по (фіт: 19) перпендікулярную с дравную ав, и проведв черты ав, вв, всякую изъ нихъ раздълимъ на три части равныя, стесть ад на е и в, даругую bd на f ик, черта е f дастb курпину. Чтобь обръсти фасы и флянки толко

что провести от точек в и в по средин в куртины, черты ад, и вд, и поднять на чертах в е и в в перпердикулярный в і и в 1 Части а і и в 1 дадуть фасы, з черты е і и в 1 флянки равныя фасам в. И тако бастон в О и половіны бастонов в и С зрящія к в нему суть построены и проведены чертами точечными, ибо тыяжде бастоны в и С начерно проведенныя построены суть по образцу показанному в в предбывнием в предбыванием в пред

шемь вопросв.

равнымь же образомь назнаменень басштонь Е, половина басштона А обращеннаго кв В, и половина басштона Е, по образу вопроса предвидущаго; но басштоны Р, Н, Q, половина басштона А, шакожде половина басштона Б, сочинены по образу в в семь вопрось от нась привнесенному, сь симь обаче разнствемь, что ихь полтонь внышний в ьс, обрышается здысь вы 80 першикь, вмысто то что полигонь внышний басштона О не быль какы толко вы бо

вь 60 и вь 70 першикь. Обстоятелства со тако требовали, ибо потребно памятствовать что вь семь сочиненти уголь учиненный чрезь два полигона ближнія не должень быть излишно

сверхь 156 градусовь.

Нужда была чтобь тако построїть бастіоны А, Р, Н, Q и выступя изь округа АІНСЕ, того ради что уголь острыи Н обрвтающися вв 74 градуса небыль способень чтобь тамо было мощно построить бастонь какв обычаино, которыибы быль добрыя защиты, аквтому углы входящія Си І ибезв того требовали строенія такія которыя такожде должны бы выдатися вЪ поле, такты способом вкак впоказуеть строенте D1 сочиненное для укрвпленія угла входящаго D. Ибо видно по всему что ради долготы черть CD и DE, бастонь D неможеть добрую получить защиту от бастона С антже и сеи бастонь от бастона Е, убо потребно сочинить предвугломв В какое нибудь строение могущее сокрасократить черты защитныя которыя безь сего были бы велми долгія; и тако се тебь теперь сочиненіе построенія чрезь которое мощно принести ползу

сему неблагослучаю.

разабливь уголь D на двб равныя части чрезь черту D1, возми тамо долготу отв 40 до 50 пертикь а на чертахв DI, иD2 части ік, то всякую вы 15 пертикЪ, и проведи черты kl, ml, проведи такь же от точки среднія Х черты Dk, à от точки среднія у, черты Dm, двв черты хі и уі, потомв учинивь Хр равную шрештей доль я, въ уд равную трепинъ уl, сія части хр, и у могуть ишши за флянки. Да будеть же сверх врг третина pl, à qs третина ql, иподнявь на точках в г и в перпендику лярныя те и ви которыя встрвчаются св чершами 1k, и lm выпочкахы и и , говорю что te ил будуть фасы, а можно принять р с и q и аки бы вторыя флянки. И тако се тебь строеніе х і у обороняющее бастіоны промежь которыми оно изрядно учинено.

Подошва

Подошва Рампара городоваго мЪста можеть быть вь с пертикь св половиною, вынаружьи вы 4 першики, парапеть вездь вы полторы пертики. Ровь тородовато моста, во 10 першико, а снаружным в б пертик в так в как в и в в правилнои фортификаціи. Сицевыя мБры предоволны суть строен ямь для изряднаго супрошивленія, но можеть спапися что моры не весма пригодны кь профилю; такь что земля которую выносимь из рвовь недовольна можеть быть чтобь поднять всв рампары и всв парацены, такв какв надобно, или буде вельми излишна будеть для подвему шаковаго двла; ишако ивв шомь и вь другомь случаи могли бы впасти въ великая изнурентя; въ первомь случаи, приносить от инуды излишную землю, нежели сколько потребно для подвему труда крвпостнаго сверхв шоя земли которую изв рва выкопано, а во втором в случанотносить туюжь землю да излишнюю. И сего шо ради искусным інженеры въдающь какъ управить профили покачеству разпоряжентя, стесть разположентя и качества работантя что бы земля которую вынимаемь изъ рва почти сравнялась съ качествомъ потребнымь для подъему рампаровъ, Парапетовъ, и прочихъ. Сте требуетъ великаго и труднаго щислентя, но когда нужда случается укръпляти мъста, издержка на то уставленная сего труда добръ заслужила.

38. какъ чинится сіе щисленіе.

Рбшеніе сего вопроса своиственнів надлежить кіз пляниметрій и Стереометрій: но понеже мы тому віз Геометрій некоснуліся, здісь оное дадимь. Правило вельми кратко, но произведеніе віз дійство и ищисленіе иногда случаются мало нівчто продолженная: Сетебі. Умножи содержаніе пляна у профіля міста городоваго, чрезь окруженіе фітуры у которыя всіз черты суть паралельныя кіз чертамь взаїмнымь простыя знаменки ийста, преходящія по срединії тяжести профіля. Чрезь

Чрезь средину тяжести какія нибудь фігуры которую разсуждаемь, что она тяжка, разумбем в точку фигуры около которыя всв части фитуры недвижимы пребывають, егда тую фигуру повъсимь на воздухъ ниппочкою.

будь во образь профиль АСДЕГВ, (фиг: 21) точка G будеть его средина фиг: 21 тяжести, ежели привяжещь нить на сеи точкв и поввсишв фигуру на ниткв, то всв ся части стануть недвижимы и ни на ту ни на другую сторону ненаклоняшся. Доволно уже нашеи рБчи, того ради что опредблили есмы черту СН перпендикулярную чертв А В преходящем чрезь центрь тяжести G, еже мощно получить доказаніемь; ибо положи толко фигуру А е В (чтобь она была вырбзана из в толстыя бумаги вездь одінакія толщіны) на остреи ножика которое бы учинилось базою АВ фігуры вава угла прямыя, потомь проган фигуру на остреи ножика то на ту то на другую сторону до твхв мвств по коихЪ

по коих в части ACG, и BEFG обрвтающіяся по обвімы сторонамы острея равно качавтійся стануть вы равновысіи: Послы сего мощно измырить на скаль профиля разстояніе АН, или ВН вычемы и нужда намы сеть.

Мощно еще обръсти разстояние АН мли ВН по геометрически, слбдущимЪ образомь. От угловь С, D, dE иF спусти перпендикулярныя Сі, Dr, dH, Ез, и Г q на базу АВ, (Вы тоиже фигурь 20) такъже довершан и терпленъ С1, даже до встрвчи О свескарпомь FВ, и тако сія черта до вершенна встр Втіть перпендикулярныя дН, Ез, Бр, на точках в к, т ип. Да будеть же болше і г сдина і от Аі, г половина от в rH, H3 3 ombHs, p4 3 ombpq aq5 третина от р в, посль сего р 6 з от в ря, нору половина тогождеря, и проведь Ет паралелную кв АВ: и ежели лишера Х значить сумму произшедших в 1 A i. Сi. В 1. + 1 iq iq iq. сi. + iq. Bq. Ci. + Bq. Ci. B5 + Lk. D1. B2 + km. m E. B 3 + tF. Et. B 6 + mn. mt.

В 7—р q. F п. В 5. и У вм в шен те профиля А С L D d E F В. Говорю что обрящеть разстоян те В Н от в м в та н и д в же падаеть перпендикулярная проведенная от центра тяжести профиля У на баз в А В, от в начала В сея самыя фазы, разд вляя количество Х чрез в количество У.

Вы количествы означенномы чрезых и сложенномы оты о частей, знаки. Наздыляющий едины оты другихы, суть знакы обыкновенный сложения вы лагебры, а знаменують болые, и хотыять рещи, что всы сложены выбсты сложены, всяки изы сихы членовы сложены, всяки изы сихы членовы сложены есть умножениемы трехы умно-четрочний и посмеными положенными промежь ими. Употреблено сихы знаковы и образца какы изображать произшедтя, чтобытымы сократить выражения.

Не ради иннаго шокмо ради жестокости Геометрической даемь здв правіло, и не длятогожь чтобь вы практикь употреблять употреблять онаго. Ибо имбется гораздо кратчание, но такождежь и невелми точное чтобь имь обръсти сте тожде разстоянте ВН: сте сокращенное правило такое есть что потребно взять всю сумму встоя черть. АВА іВ + гВ + гВ + НВ + вВ + рВ + qВ, и раздълить оную чрезь число точекь А,С, L, D, d, E, F, о, В, болше г, длятого что надобно бы было продолжить Dd даже до черты FD, стесть чрезь го, количественное дасть почти сущее разстоянте ВН.

Обръть сте разстоянте ВН которое потомь назовемь сусцентрикь или подцентрткь. Ибо оно обрътается сверхь центра тяжести С упрофтая нами называемаго Y:потребно тмъть плянь строентя котораго профиль есть Y. Да будеть убо сеи плянь четверо-

фіг: 22. угольнікь LN (фіг: 22) для скорости, выкоторомы вы показуеть исподы рампара сочиненным на скалы пляна копюрая менши нежели профильная: на семы исподы вы перпендікулярная на боку на боку MN, возми подцентрикь hh на скаль пляна, и проведи чрезь h, lm, чрезь m, no à потомь ol, и окружение mnol есть окружение центра тяжести о немьже рычь есть. Умножая убо сте *окружение mnol про- *околофилею Y, будеть имьть твердость токь рампара и парапета събанкетомь реду-

та квадратного МО,

Общее правіло, ежели вмісто квадрата МО быль бы пяті угольникь, шесті угольникь, и прочая, или такая фітура какі тебі по нраву, правильная ли неправильная, ни больше ни менше таковаже будеть, всетда будеть иміть такое окруженіе какі и простыи чертежь міста укріпляємаго, дежели сіе окруженіе центра тяжести умножимь чрезь профіль, то даеть твердыню рампаровь и прочі

Что же касается профілю нами наїменованному Y, мощно всегда его содержащееся сыскать по правіламь пляніметрическимь, разріша его на паралеллограммы и натріугольники,

и шако

и тако ненуждно есть завнамь болбе

задерживанися.

Неполагаемь болье здысь изчисления мырь саженныхы выстроения, для того что сте сокращению о фортификации видится неприличествовать, довольно что мы изыявили правило по которому можно счисление дылать. Итако поидемы кы другой части Архитектории войнския, которая учиты какимы способомы надобно обступать и защищать городы и крыпости: и тако названо оную крыпость приступная или наступающая.



крвпость

наступающая

или

приступная и защитная городовъ и мъстъ.

39.

что потребно прим в чать в в кр в пости приступнои?



Онеже главное намбренте крбпости приступныя сте есть чтобь взять мбста укрбпленныя которыя еще не подынами. И тако

должность на себе пріємлемь какв нибудь да употребить возможных в посредствій кв полученію сего намвренія;

3

и ежели

иежели намь непощастится какимилибо взять хитростми нечаянными, тогда уже употребляемь на то и силы. *лсучая Для сего последняго пути потребно имъть доброе воиско и доволныи снярядь, всякія снасти чемь рыть землю и проч: Сицевое храброе "Биство вЪ себь самомь пребуеть умнаго управлентя въ Генераль къ таковои *осаль.

жаніс

вляеть осаду такое: Заставить мъсто своимь воискомь шакь чтобь таковымь способомь пресьчь всяки приходь от инуды, и непропустить никакого запаса, ни припаса. И сте называется городь обступить. Но весма нуждно свой спаны такв опдалить отв города чтобв пушка недостала, инако жестоко неспокоиство бы сму отв пушекв изв мвста учинилося укрвпляють тв співны линеею обвалною называемою циркумва лляціонь для прікры-

тія отвнаружных в нападеніи тогда когда случится что сила какая либо

придешь

Когда уже спали обсажани мвсто, перво пиданте Генерала которыи упра-

*c006. щеніс

придешь на помощь къ мъсшу осажденному чтобь оное свободить отв осады. Стя линБя или черта обвальная состоить вь рву укрвпленномь *реданами з отв туду и отв сюду *колв-Редупами, крвпостмина образв зввзды нами ипроч: Потребно что бы разстоянте сих в крвпостцеи между собою непревышало двоинаго полеша из фузеи или мушкета, иввередину ихв бросають землю вынятую из рва для того чтобь она замвнила такв какв бы парапеть быль. Ежели гарнизонь крвпокь, то еще двлають лінею противывальную кв городу, и то такожде сложено бываеть изв редутовь, крвпостыцеи и угловь и линьи *коммуникаціи вкругь *сооб-всего мьста, но такь чтобь пушка шныхь недостала. Сеи противовало такимжде окружень есшь малымь рампаромь по сторон в моста своего паранета. Ежели же свобвихв сторонв не безопасно, шогда долаемо всооб линеи, линею обвалную и противовалную, и для такого случая потребно промежЪ

межь оббихь линеи оставінь доволное мЪсто для площади строевои когда случится что нападуть св стороны полевои такъже имбета обсаженаго имблося бы мбсто для устроенія баталгоновь учрежденных выдержащи напорь.

*обсаждающён Когда гарнізонь крвпокь, тогда облежащій начинаеть рышь землю отв прошивь вала, а обваль аблаешся и посль.

Інженеры чертять ліней обвалныя ипрошивывалныя съ редушами съ разстоянія на разстояніе. Всякім полкЪ рабошаеть на своемь ему показанномь мость.

линеа обвалная есть тая которая кЪ наполнои сторон обрвтается, и которая для того сочинена чтобъ помощнои воспятить силь: а линеа прошивовалная есть тая, которая обрътается промежь поля и городоваго мвста, и которая укрываеть обсаждающих в отв нападентя сущих в вь городь.

*ATHER сообщ"телная

Называють *лінея коммуникаціи ровь

непре-

непрерывным окружающим обваль, или прошивываль, и которая сообщается со всБми крвпостми, редушами и теналлями, обвала и прошив вала. Называють шакожде линею сообщителную тую которая отбедінаго строенія идеть кваругои.

редуть есть малая крвпостца собою четвероуголная которая толко простую имбеть оборону сь лица, опредолена служить вмосто *кордегардь, остои обнадеживань обваль и прошивываль рожная

такожде и линеи *аппрошныя.

правалы

Иногда дълающь их поворошах В вала чтобь прікрыть работающіхь протівь вылазки непріятелскія. Долгота всякія их фасы можеть итти оть 8 до дватцати туазь. Парапеть ихъ поддержаным двомя или премя банкешами и которыи так в заблан в чпо и пушки нестерпить, должень толко имбить от 8 до девяти фут: вътолщінь, а ровь ихь имбеть около столкожь вы ширину и вы глубину.

Крвпость по эввэдв или простю зввэда есть крвпость сложенная изь многихь

теналліи, которая слідовательно идеть чрезь углы входящія, и выдачныя едину по другомь, имбеть же она обыкновенно от четырех даже до осми *острїи или угловь. Сицевыя зв взды приличествують кв обнадеживантю себе обводомь черпы прошивьвала, или какія нибудь рабошы.

* KOHцовь

пость

Общественно называем в крвпость поле-*отвод- вую строенте которое имбеть *ретран-ныи око пь, крв- шменты со всбхв сторонв, и которыи на то опредблень чтобь занять какоелибо высокое мосто, обнадежіваяся вынепроходы по рыкы, также окружить какоилибо отводным карауль которым хощемь сохранить, для укрвплентя линеи и отведенных мость ввосар, и прочих в многих в пригодностеи.

40. какое всть построеніе редутово и крб-постеи по звізді:

фіт: 23. СТроимь чешвероуголникь (фіт: 23.) которато бокв АВ можеть быть оть б до десяти пертикь звлается тамь подошва рампара от 12 пертики, а подошва

подошва парапета от 9 до 10 футовь. Чтожь касается вышинь рампара, перемъняется она смотря по обстоятелствамь мвста гав тую поднимають, з можеть итии оть з хь сверхь ровнины, до 8 или 10 футовь. Вышина парапета сверхв рампара вездв будетв вь 5 футовь, ежели полко одинъ обратается банкеть, ежели будеть двоинои тогда в 7 футов Подв *исподомь рампара у редута оставляе- *подно-тся *бермь вышироту вь 3 фута. Около * про-бермы бываеть ровь вь 2 пертіки вь ходь широту, а глубина можеть итти оть 8 до десяти футовь, по четыремь угламь кругловать,

Мость ведущій вы редуть должень быть выширину от 10 до 12 футовь, ежели похощется тамо употребить пушекь; инако доволно будеть имыть

оть 5 до 6 футовь въ ширину.

Чтобь заблать полурелуть, мощно будеть построить на полошь вь 8 пертикь преуголникь неравнобочным нарицаемым ізосцель егоже всякти бокь за будеть

да буденів вв б першикв, симв образомв будемь имбіль за крылья называемыя Еполмань, ach (фіг: 24) рампарь, парафïr: 24 петь, бермь, ровь такь да учинены

будуть какь и вь редуть.

крвпость по забаль требуеть мало ньчто инныя мбры. Задержимся заб вь описаніи Пятіуголника звізднаго. Напиши св промежушкомв 14 першикв кругь, потомь возми на скаль 16 пертікь з фута свполовіною, еже возможешь перенести на циркумференцію круга пяшь разь, совокупивь раздыленія циркумференціи чершами прямыми будешь имыпь пятиуголникь вмышенныи вы пвоемы кругь. Потомы проведи изв центра круга по срединв всякаго бока пятіуголника вписан-наго вв чершахв прямыхв, и онв будуть перпендикулярныя на бокахъ пятиуголника: на всякои изъ сихъ перпендикулярных от бока взаимнаго многоуголнику з першики, шаже покраю нижнему сихв шрехв першикв и по угламь пяттуголника проведи чершы,

чершы, и тако он в теб дадуть пять теналли из в которых в пятуголник в по вывадь сложень будеть.

Исподврампара шамв будетв вв три пертики, парапетв вв одну, бермв вв три фута, ширина рва вв три

першики.

Нехудо еще единожды пріўпомянушь, что неберемь здысь пертику вы 12 футовы какы то иногда бывало; но беремы оную вы 10 футовы. Хотя пертика и содержиты вы себы близы двухы *туазы французскихы, и раздыляють *сажены туазы на тесть стопы или футовы. Для кры Сіе того ради учинено дабы удобные постеи и мырь было щисленіе которое ввели вы раз-поледыленіе пертики фута (стопы) дюима выхы (палца) и проч: на 10 частей, такы яко уже было сказано вы Геометрій.

Сочинять мощно почти такожде какоилібо тестіуголникь, седміуголникь или какоилибо инои многоуголникь по желанію; ибо все таинство состоить вытомы чтобы знать какы вписать вы данный кругы такой много-

3 5 уголнікЪ

уголникь какь кому воля будеть.

Общественный дань образь вы геометрій какь сіє сочинять, и того ради было излишно повторять вы семы мысть. Да идемы кы крыпостцамы вы полубастіоны.

Чтобь заблать четвероуголникь вы полубастонь. Начертивь на базы 12

фіг: 26. першикь чешвероуголнікь авсе (фиг: 26) і возмешьна боках вегопродолженных в единымь все расположеніємь на е, f, g, h, части ве, cf, dg, ah, всякую равную третинь аh, или вь 4 пертики, ві острія полубастіона будуть на е, f, g, h. Горжи сих в полубастіоновь, ат, ві, сk, dl всякій можеть быть вы третіну аh, или вь 4 пертики, флянки же та, in, ко, lp всякій вы половину горла, или вь 2 пертики.

рампарь, парапеть и ровь могуть быть тогожде количества, какь и

вь крвпостцахь зввздныхь.

Исе доволно окрвпостцах в которыми укрвпляють линеи обвалныя и противывалныя промежь которыми учиняемы

учиняемь таборы воинскія облегаю-

какіи порядок усматриваем въ таком вид отаборится?

П Гда оба воїска непріяшельскія сшановяшся одно прошивь другаго, прхоша всегда бываеть поставлена вр срединь, а конніца по крыламь. Не такь еснь егда воиско облегло около города къкоторому оно пріступаеть, тогда бо полки обыкновенно расположены в смось. Обаче же как в говорить общественно остхв вещехв : ничего немощно сказать подлинно, ибо управляемся вы сеи вещи смотря какы мысто удобно также и проходь. Сказано уже что стань такь далеко должень быть, чтобь пушка изь города обсаженнаго недостала, а напаче егда небываеть лінеи прошив валныя, ежели же обрбшаешся, шо можно и поближе сшашь, но обаче мало ночто менше как выстрвав пушечным. Становясяжь подв городомь надобно становится хребтомЪ

томь кы городу чтобь быть вылиць непріятелю которынбы отвинь пришель сы воискомы напомощь городу чтобь разбить облежаніе.

фіт: 27. ВБфітурь 27 показань полкв похошным на 10 рошь шакь какь нынв фіт: 28. становятся, à в фітурь 28 полкв конніцы в дескадрона, или в в ротв, мбры роспісаны по числамь подль ихв. Таковыя станы обыкновенно мбряны бывають поконскому шагу. Еже такожде показують цыфры которыя видимь въфітурь. А чтобь таковыя фігуры были забланы, проведи толко двв черты чтобь одна ко другом была перпендікулярна, и назначить на однои мъры сълица, з на другои събока потомь провести парадельныя повсьмь раздвленіямь или мвсшамь сіхв двухв черть. И такимь образомь завлается ръшетка въкоторои вельми удобно будеть написать четвероугольники для шатровь и для лачужекь: такь как в мощно видоть в фігурах уже

реченных .

И се шебъ шолико сколко мощно сказань в сокращени крвпости о спань, ибо ежели бы надобно было все сея вещи изчести подробну, сте востребовало бы особую книгу.

Покоих в м Вствнеприцем в кв *Апрошамъ которые приводять егда обсту- *прива-пають городь, не худо будеть по-ламь говорить прежде всего обатріяхь вь которых в нужду имбемь чтобь ихв построить для разрушентя линеи городовых вы могущих вавредить облежащим вы поступках вала ихв.

42.

что суть батріи и какв ихв сочиняють?

батрія есть мосто габ поставляють пушки на непріятеля а мъсто которое удерживаеть колеса и станки пушечныя называющся, * плятьформь * поль у батріи, накрышь онь великими и широкими досками которыя пригвождены къ толстымъ и кръпкимъ перекладинамь, что бы пушка своею тяжестю. не вглубилася въ землю. Сеи полъ **д**Блается

двлается мало нвчто покать кв парапету, чтобь не такв назадь пушка отдавалася и ловчаебы было оную опять поставить на батрію.

Когда на полъ дълаются батрїи тогда их в обводять при исподу рвомь св палисадами, на верху парапетомь à иногда двумя крылами св боковь.

Два вида бащрій обрѣтаются, сіесть батрій для пушекь, и батрій для мортієровь. батрій пушечныя имѣють бойницы вы ихь парапеть, но батрій мортієровь ихь неимѣють, а поль ихь такожде разнится оть пола батьрій пушечныхь вы семь что, сей имѣеть покать кы парапету, вмѣсто того что поль батрій мортієрныхь совершенно ровень.

боиницы батріи пушечных супь выемки или выщербы выпарапеть, кы тому чтобь тамо продвинуть дуло пушечное. Разстояніе боиницы оты боиницы обыкновенно обрытается вы 12 футовы, еже такы дылается, для того что который у пушекы служать моглибы удобные поставіть

пушку въбатрїю когда она отдастся. Вышина всякія боиницы сверхь пола обрьтается въ три фута къ пушкъ ѝ къ полю толко въ полтора фута, чтобъ по гляси пушка могла наклонитися, сїєсть стрълять съ верха въ исподъ.

Таже всякая боиница оттворена из нутри около трех футовь, а внаружье тесть или седмь, чтобь мощно было стрвлять по сторонамь.

*Мерлонь батріи пушечныя есть промвижу часть парапета заключена промежь боїніць двухь боиниць сь собою ближнихь и сего ради высота и толщина онаго суть такіяжде какь и у парапета, но шіріна обыкновенно внутри вь девять футь, з вь наружьи вь шесть.

Промежь боиницы годны кы прикрышто пушекы шакожде и шыхы кошорыя около оныхы служашь; Промежь боиницы изы земли добрь уколоченныя и сжашыя за лучшихы, нежели каменныя взяшы бываюшь, дляшого что камень лопается и раниты шыхы которыя

которыя обрвтаются на батріи. Прежде даже неминемь, должно припомянуть; что мрры зарсь данныя боиницамь и промежь боиниць у батрїи, паче приличествують къ батрамь городоваго мвста, гдв уже земля обсъвшися кръпчанша нежели къ пъмъ бапрамъ которыя снова на поль завланы. И сего то ради двлаются парапеты сихв батріи *роска-покрвичае нежели у *городоваго мвста а промежь боинтцамь гораздо болбе и пространства дается.

товь

ВЬ фігурь 29 показано батрію вы три пушки, избже назначень ровь окружающій началною боквою F, бойніцы буквою Е, мъста кръпкія на которыхъ пушки становять буквою Р, промежь боиниць шамо никакою буквою неназначено, для того что началная ся буква оставлена для означенія магазеновь, стесть чрезь болшти М велткти магазень пороховом, а чрезь малыя т, m два малыя магазена кошорыя блізше сушь кв пушкамь нежели болшон.

На останов в промеж в боиницы не трудно разпознать в фігур суть бо оныя части парапета обрытающіяся промеж двух в боиниць ближних в сь собою.

Фігура 30 показуеть батрію для фіг: 30 мортіерь идьже полы, ровь и магазены назначены тымижде буквами какь и батріи пушечной, мощно тамо познать міру всіхів частей посредствіємь скалы приложенныя ків батрій пушечной.

послѣ того какъ уже обсаждающім весь городъ обступили, и станы свои защитили отъ нападеніи такъ изъ города какъ и снаружи, что еще имъ остается къ обовладьнію города?

Когда уже облежащий стань свой, добрь укрыпим такь что не боятся ничего сы стороны неприятелский, первое ихы тимание да будеты начать валы валить, а инженеры обсадителей поидуть высматривать городы какы мощно близко, ночью тишкомы,

а вы день пособствомы плытнем, или дороги вырышои, ежели обръщается, потомь возвратившись тнженеры, и донести что они примътили, Генераль на то отлагается, и пріготовливаются какв валв валить, а конница *маше- когда уже привезла вся *потребная на тогда габ намбренте было рыпь землю; мвсто а сте опредвляють великое множество работныхв, чісло баталіоновь, и гарав кавалерію попребных в смотря по множеству гарнизона, и тако употребляють встхь удобноспеи и пригодстви какия земля дать можеть, наипаче двлають добрыя осыпи для прикрышія конницы на осторожь.

Чтоже касается начатію вала, оно двояко чинится, ежели гарнизонь вы городь безсилень, и не надыются чтобь оть нихь вылазка была, тогда вы первую ночь залягають такь близко кы палисадамы какы мощно, а потомы работають назады уступая. Ежели же гарнизоны нарочить, тогда искусно поступать

поступать потребно, обаче же работая какв сила можеть, первая и вторая нощь в облежани города мало ночто бЪдственныя суть, потому что обычаино их у обсажденных украдывають. гособливо первую ночь, когда еще далеко стоять от города.

Потребно чтобь інженеры добрв прімьчали естество земли, покамьсть еще не начнуть копать землю, чтобь какъ мощно ногъ незамочить, и тако вмбсто того чтобы рыть землю вв 3 фут: ежели земля низка, тогда должны толко рышь вы глубину вы одины футь, ибо разширяя оную уже болше земли несыщуть, для учененія *парапета, *загручтобь возмогль стерпьть пушку.

Еще обсаждающий должны себе управлять смотря по разположенію пріроды твхв люден которыхв они обступають, также и на крвпость гарнизона обсажденныхв. Ежели шакій народь егоже пущая заслуга состоять въ бодрости, тогда потребно противь ихв перваго огня св разстоянія на И 2 разспоянте

разстояніе поставить добрыя редуты неподалеку отв себе по краю добрю цвлны и палисадомь огорожены, мстущія содержать три или четыреста человвкь. Итрудно есть чтобь могло вылазкв удатися, когда вещи тако суть разположены. Сте учинивь, доканчевать надобно вы день то что завлано было ночью, и двлать вездванкеты гав потребно будеть.

Обыкновенно два или при приступа бывають къ городу но ведуть ихь единаковымь образомь и единаковыми предоберегательствы. Ведуть линеи валныя съ переломами почти паралелныя въ лицо города обступленнаго, того ради что бы обсажденныя противо вдоль по реу не застрълили, обоихъ же приступовъ совокупляють валы паралеллями къ томужь лицу облеглаго города. Стя паралелли суть изобрътенте самое недавное, пригодное для хранентя работниковь обступающихъ противу вылазокъобступленыхъ. Обыкновенно дълають

двлають ихв только три, а рвако четыре, длятого чтои прехь доволно. Подв сими паралеллями выставляются добрыя редупы здБланы по оббимб концамь всякія паралелли или вельми близко, так в как в мощно видоть в в фітурь 31. Идвже показань плянь фіт: 31. приступовь когороду. Літера А. Ау знаменующь скорыи валь зовомыи Еполмань для конницы, кошорыи еще прежде быль заблань нежели какв на- воштвочали *валь валипь.

В, В знаменують початки * тран- * вала шеи веденныя мало насторону, они сообщаются со извилинами рекомыми боїо.

С, С извилины для свободы валу, сїя извїліны идуть вь первую

паралелль.

D, D Знаменуеть стю перьвую паралелль у которыя по краямь обрыпающся редушы ЕЕ, оную обороняющім.

F, башрія, построена длятого чтобЪ чтобь бить и развалить линеи городоваго мъста гав взять можно, потому что тъ ліньи недопускають обсажателеи съ своим приближитися апрошами.

G. G Вторая паралелль имбеть поднятыя редуты НН обрбтающіяся поугламь выпучнымь, учиненнымь оть из-

вилинь І,К.

L. L Паралелль третія вельми близко кв палисадамв городовімв, отв сея послёднія паралелли начінають дівлать проходы N N по угламв выпучнымв гляси чтобь выконтрескарть продратся, и тамбы учинить батрій О, О годны кв довершенію разрушенія ліней городовыхв, которыя безпокоять обсажателемь ввихь трудіхв, и кв начатію бить вв проломв бастіоны кв которымв приступать хотять.

Р, Р Знаменують пошаїным проходь или сходь вь ровь начавь отвороги прикрытом.

R, R Сушь кавальеры подняшыя для усмопренія ві дорогахі

прикрышыхЪ.

О которых вещех в сего намбрентя еще неистолковано, на своемь мость удобиве извяснены будуть. Доскажемь то что обсаждающий за обычаино аблають егда довершають свои

Апроши.

Обсажденным увбдавь день вы которыи начнуть отворять траншеи, или чрезв движение какв они видяпъв что оно долается у непріятеосв Бдомившись по доносу их в *Есптона *прелапоставять вст свои пушки по барбе-гатал высмо-ть, самую больтую на рампарт, а трщималую на строентяхь подвышенныхь. ка Такожде присовокупять кытому ньсколко и можжерь; и сими послъдними, бросять когда ночь наступить, множество ядрь чиненых в И 4 которыя

которыя жтуть то все что имь попадется, а гдв они падають освышають на выстрыть мушкетным, еже пособствиемь ихь чинится что не только видно будеть работниковь, но итых которыя имь пособствують и защищають, аки бы середи дня дають удобие изы пушекь нацыливать, и удобные стрылять по нихь, еже можеть задержать работу обсаждающихь. Такое дыло сы начала обсаждения мощно непрерывать даже до конца такимь образомы какы сказано, бросавы руками на гляси, или вы ровы, тогда котда обсаждающий обрытаются толко на выстрыть.

Пособку которую могуть принести противь сего незгодія сія есть, имьть малыя бочки разпилованы на двое или ведра чтобь ихь бросать сверхь сихь ядрь чиненых в что сколко ихь ни упадеть зату шали бы, или имьть нарочно опредъленных в людей чтобь ихь упушали много бросавь земли сверхь. Но вчемь болше сила зависить, всемь

ва впытодом онжамири инжлод опи абаб батріи для пушекв и можжерв такъ скоро какъ возможно, для того чтобы сущія в осадь часто нестрьляли изв твхв и другихв.

Можжеры да возбимбють силу чтобы непріятелскія всв замолчали, а пушка бы их онембла, еже учинится малымь терпьніемь, для того что немощно том которая стотть по барбеть удержатся, когда уже день на дворб. а ниже и шыя которыя вь боиницахь препону учінішь чтобь оную сь моста

вь велми маломь времяни незбить. Помощію сихь батріи, обсажатели могуть гораздо подвінути свои праншеи среди бъла дни полусапами, великій чиня огонь которым загашаеть городоваго, того ради чтобь дать удобность работающимь, а въ ночи кидая множество бомбь въ ть мьста гав обрвтаются батрии обсажденныхв, для того чтобы какв возможно, имъ помъщать чтобы рабошающих в небезпокоили освовая ихв огнемь своимь художественнымь.

Обступающім могуть такожде какь и ихь непріятели употреблять ядерь чиненыхь, чтобь ночью хорото было нацыливать пушки вы то мысто гды

будеть имь по нраву.

Обсаждаонщій начнуть доканчівать свой апроши начавь оть оттворенія траншей, по самую посльднюю паралель, которая занімаеть часть того гдь напасти хощемь, и которое обычайно не отдалено какь на тритцать или сорокь шаговь оть палисада, и тое учреждено для великаго пласьдарма сь котораго войско движется чтобь приступь учинить къ контрыескарту, и къ строеніямь противь ихь поставленнымь, ежели суть изь земли, 2 рвы не одьты.

Обсаждающій должны себе готовіть къ таковому дъиству, аки къ самому бъдственному во всемъ приступъ со всякимъ предъусмотреніемъ возможнымъ чтобъ имъть удачу: Сего ради случая, ширъ дълаемъсію послъднюю

параллель, или площадь строевую, паче нежели прочее у траншеи, сочіняя тамо банкеты или восходь удобныи чрезь великіи * шалю, того ради что *скось бы опредбленныя на то люди могли вышіть акибы на бои: обаче же много потребно припасти *матерїаловь для * заголожментовъ намъренныхъ которыя товноположены будуть позади плясьдарма стеи внутри, и вЪмъстахъ самыхъ блізкіхь: для сего случая опредвлено будеть число, как разсудится, потребно, и всБ гренадверы воиска, или болшая часть св гренадами, неслижь бы и топоры, для удобивишаго себв прохода, вездь гав пушка того нездвлала. Гренадверы поддержаны бывають отдоленнымь воискомь, а сте послоднее башаліонами приказанными, дашь, вЪ случаи упрямаго противоборства.

Так вещам разположенным дожидаемся толко знак , которым обычаино творится н всколко ударами из в пушки от в назначенныя батри, но прежде встх стх пред вуготовностем,

40660

добро есть вбдать контрвескарть не прошивьли подкопань, или по пляну точному которыи должны имъть св мвста, татпосредствтемв кактхватбо перемвтчиковь или полоненых не очении погребы подвинулися выполе, в котором в мото билобр в помотока, напоследоко доволно ли глубоко подо землею чтобы могли великое произвести Диство. Овсемь семь добрь освъдомився, и увъдавъ что все пропивь подкопано, тогда уже найвятіся будемь вы безопасности по верху, и обовладать исподомь; Сего ради произивествія потребно на площади строевои дблать колодези в з или 4 туазь одинь отв другаго; а выкопывать ихв отв 18 до 20 футовь; ежели неприключится вода, покрыть ихЪ досками свтои стороны свкоторои осшавишся мосто для свободнаго прохода воиску и туда и сюда; оть дна всякаго сихь колодезеи провести кв палісадамв гальрін ввышіну вь 5 футовь, а выширину вь 3, чтобь стрБ-

стрвтится св гальріами непріятельскими. Ежелиже да на верху будемь, еже преудобно примътить пробивая вь землю шупомь до пьхь мьсть воглубляшь покамбств уже болбе никакого не будеть упору, тоежь мощно обовладать бомбами, которыя тамо будемь бросать когда оныи прорвемь; ежелиже соидемся внизу, тогда его подорвемь; но ежели своными гальріями да не встр втимся, еже очень можеть случитися, учинимь высихь которыя теперь заблали инныя малыя полкопцы направо и на лово от 12 до 15 фут: вь дліну, у которых в на концв обрышающіяся погребы обступающім подорвуть; и тако непрестанно подрывавь немощно чтобь несоипися и не разрушить галеріи у обсажденных в.

Еже сказано о рв од од од от оказано толко так в ибо егда он в не таков в есть, без в толикаго числа таинств в мощно прямо к в палисадам в послать малую силу отборную, учинив в великои шум в, чтобы обсаж-

денным

денным обязаны были подорвать ихъ погребы, еже не неложно можеть случипися; ибо будуть опасапися чтобы имь неовладали. Ежели вь ровь да воидупъ погребы мало что или и ничего зла незавлають твмв которыя суть уже близь палисадовь, все что незаблается заблается позади ихв: Прошівнымь образомь ежели ровь да одбтв есть, таковым поступокв негодень и бъдствень есть: потому что обсажденным неопасаются чтобь внушрь мощно было вскочишь, и взять их гальріи, и тако было бы сїс то что напрасно хотбав люден погубишь.

Обсаждающій могуть инную взять еще ползу как вы сохранить людеи своих в (так в положивь, как в прежде сего сказано что они тщетных учтнили и съ погребами пъх которыи ихъ неприятели имъли на гляси,) сего ради случая построять на плясьдармахЪ, или мало нЪчто позади кавалієры доволно подняты чтобь мощно созади созади видоть дорогу прикрытую, на тохо поставять малыя пушки, или мушкетеровь, еже выгонить обсажденных втакь что ничего неучинять, помощёю сихы кавалёровы и всея *траншей, безы великёй гибели, ноёваль мощно занять палісадь, или половіно-потайсаномы, или малымы отборомы людей нымы проховы или десять человых вмысть домы сы турами для прикрытія себе, и тако о прочемы, до тыхы поры, покоихы мысть ложменты на скорую руку здылается который по томы потребно будеть привести высовершенство.

Ежели обсаждающіймы кажешся шая дорога кошорая показана, велми долга, а вещи уже, какы сказано, разпоряжены и знакы кы присшупу даны; гренадьеры и прочій ошправленый выдушы изы Плясыдарма, аки бы на бой, и нападушы всякій на свою сшорону кы кошорой кому присшупашь приказано; вы шаковомы нагломы и крыпкомы присшупы все переворошящь что имы нипопаде-

нипопадешся, и симъ способомь обовладають контрыскарпомы прочими строентями противными приступу, ежели они сочинены изы земли и рвы неодыты. Стеблагополучте познается изы траншей чрезы великой крткы побыцителей, егда видять себе обовладателей всего того кы чему приступали: на сси крикы тиженеры должны итти всякы сы своими работными едины опредылены для уставлентя ложментовы на палисадахы, а другтя на строентяхы.

ложменты у контрвескарпа должны сообщены быть св плясвдармомв великими и широкими изгибами, изв которых вемля на обв стороны бросана, а иногда и на одну смотря по мвсту.

*засаду Во время когда двлають *ложменты на контрвескарть, прочіи інженеры и работныя предложенныя квработв строеніи, туда и поидуть, сжели строеніе увражь à корнь то они просто западуть кв двумь фасамь и протв-

и протбеняяся в толщину парапета сихь фасовь, флянковь и куртинь: *благоотвътствие на то двоякое обръ- * вино. тается: Первое что парапеть строе- словие нія самимь имь служинь для засады, засада двлана будеть безь великтя гибели, и можеть еще быть удобно поддержана близостію рва, которыи ни св какого мвста невидвив, служіть вмБсто пласьдарма: Второе, засвыв в строенти, наидуть землю вельми крвпкую, куда пробится велики трудь имбется; еже множество людеи теряеть, когда безь всякаго прикрытія выданы всему огню так визв города какви вв самомв низу, такожде вь нашеи власти обрвтается строеніе, ежели шакв засядемв какв сказано, акибы уже дал в продралися, и ничего почти неутратили; кромЪ того что изв сихв первыхв засадь мощно далве поступить полупотаинымь проходомь даже до края рва городоваго моста, непошерявьни двухь человбкв.

КЪшахо-

КЪ таковымъ строентямъ приступъ должень бышь вы самым день, для того что гораздо менше огня снесемь высемы неже выиномы приступь, чтобы немощно было обороненнымЪ быль опів инуды толко что отв себе саміхь; кромь шого что ровь такь как в уже показано, годен в есть обсаждающимь вмьсто плясьдарма, кв томужь и удобность чинить кв содержа-*засадь нію *ложеменшовь и прогнашь вылазки, которыя непріятели могли бы учінішь, для возвращу своїх строеніи. Сея ради вины мощно еще присовокупишь, что таковыя вещи всегда лучше долаются во день нежели ночью, когда гибель не велика; ибо лучше вы день видно что двлается, кв тому и множество людеи которыи бы безь всякаго заврвнія вв нощи схоронились, еже днемь и неподумали бы заблапь.

Прошивным в образом в на полумвсяцв, должно бо на него ночью нападащь, для того что его добрв изв города обороняють, угольже его служить

служить вмвсто мишени чтолибо обсажденым невыстрвлять, которым могуть видьть своих непріятелен сь головы и до ногь, еже вельми обезпокоиваеть симь послъднимь, а иногда такъ здълается что иничего неуспотов, ко томужо и войска много потеряють, напаче когда мало нъчто изь далека идушь; вывсто того что приступая в ночи, сія злоключенія престають, ибо обсажденный стрвляя на обумь, велми мало гла обсаждающимь аблають, которыи употребя шемношы нощныя, св малою гибелію свои ложементы наводять на самую острону строентя. Что бы сеи ложементь заблань быль поскоряе, должень толко совсяктя стороны захватить три или четырь туазь, откуду неспвша полусаномв распространяемся даже до края рва, какв и вв строенти а корнв. Сеи ложментв должень сообщитися св ложментомв Контрвескарпа изгибомв, еже авлается вы маломы времяни чрезы работных в кошокоторых інженеры поставляють вь разстоновку, отвугла выпучнаго полумьсяца снисходя, пересвкая ровь, и поднимая до тока мость покамость къ палисаду не приближатся.

*сообщ- *Коммунікаціи должны бышь шіроки, расположены поступенямь вынизы и выверхы хода чинобы были кы сему

удобны. Ежели рвы и строенія одбты, как в мы

умополагаемь выгорой нарочитомь. обсаждающім по нуждь удовлесотворятся тымь, немогуще итти далье, что они здБлали *засады вБконтрвескарив, вв которомв да и укрвиятся. Сеи ложменть уже довершивь, прорыть проходомь потаинымь парапеть дороги прикрышои, чтобь занять берегь рва, примъчая всегда чтобы пошанныя проходы были забланы вв ровив св толщиною парапета строснія имь прошивь положеннаго, сіссть вы толщины учиненной вы совокупленіи двухь парапетовь по углу выпучному спроентя, чтобы ничемь небыть убиту

убиту напрямь, и мощнобы тамь было безв былы итіть. Такв учінівв, трудь воспримемь какь вы ровь соитіть еже можеть статіся двоякімь или трояктмв образомв. Первыи, измврявв глубину рва свинцом в или камнем в навязанымь кверевкв, еще беремь разстояние края у рва до того мъста, въ которомь вознамьрили есмы спустится. Положи убо что глубіна рва есть вы 18 футовы, а разстояние края его до мвста гав начинаемв спускаться, вв 40 футовв, разавлить глубину 18 на 2; сте дълънте дасть 9. Еще единожды раздалить св симв количественным в аки долишелем в, разстоянте 40, изв того будетв 4 4; для сего чісла смъшеннаго мощно взять и 5 футовъ. А когда уже сте нашли, пробиватися потребно въто мъсто гав хощемъ начинать сходь вы глубину на 2 фута бросавь землю на обв стороны, и поступимь ровно корву в разстоянте пяти футовь, потомыеще соидемыв глубину на два фута и поступимЪ горізонгорізоншално еще ві пяшь футові, сте довершая даже до 9 разі, сходя пріидемі, аки по лісниці, кі ровнині рва, *камен-у котораго потомі пробыемі *одіяніе.

ную вы Ежели ровь изь голаго вышесань кладку камня, шогда начнемь пробіващися на *скалы краи шакь глубоко какь можешся,

а понеже все равно какои бы глубины небыло, мы себь умоположимь чию вырыто было бы в в 30 футов в подкопщики перемвняяся частю, моглибы доининь такь чтобы прокопалися опр шести чо сечим фатовр врсечия или 8 днеи, еже небезьтруда двлается, когда скала очень кропка, но обаче же Доластся то силою и множествомь ломовь икіркь, тогда прокопавшіися вы шесть или седмь футовь, на правъ и на лъвъ завлающь подрывныя погребы наріцаемыя фурно, смотря гораздо что бы менте разстоянія было ошь погребовь корву нежели кы верхнеи земав. Сте правило повсюдное есть для подрыва как илибо намь соизволишся, всегда ушончевашь и менше остав-

оставлять земли състороны съ которыя хощемь чтобь погребь завлаль свое доло, и ежели инако будеть, то только здасть. Положивь порохь вь погребы и еще незапаливь, набросашь надобно в ровь много земли в м тшкахЪ насыпанои, или фацинЪ: и опасапися непопребно чтобь обсажденным удумали их вапалінь илибы отв них в отбить хотьбы серели бвла дни, еже есть время сему учинится, ибо кромь того что ложменть которым есть на углу рва или на круглости его должень бишь прямо, погребы подорвавшісь задушанів вмвснів и зажиганелен и воровь и огонь: и тако двиство сихв погребов в совокуплено св машер алами которыя были ввровв бросаны, сходв заблають удобным.

Кто во умв себв полагаеть что ровь высвчень изы камня, такы же да мыслітычто и корпусь мвета построень на томьжде. Обыкновенно не знать что двлать сы такими мветоположеніями, то трудно какыбы под-

I 4

копщика кЪ стЪнЪ привесть что бы онЪ такое твердое проломаль вещество издълальбы диру, то такъ же долгота времяни подкопщикомъ потребна, какъбы здълать диры нарочито глубоки для добрыя удачи. Но мощно вещь такъ удобну здълать

какв иввровь сходь.

Что бы желаемое получить и заблать проломЬ велми нарочить, безьвсякія подкопщиковь помощи, д ниже бышь обязану чтобь ровь переитить; надобно на краю того рва поставить толко седмь или восемь пушекь на батріяхь, для битья в проломь, съ вершины горы каменныя поднимаяся даже доверха ствинаго; чтобы щебелемь извраскатовь таквже и землею удобным восходь кв вышінв заблало хошя бы и вышша была нежели гора тая каменна. Ежели будем в стрвлять непрестанно тогда нужды вь подкопщікь неімьемь и можно будень їтти пріступомь, нопокоїх в мость не учінімь пріступа, хощемь нарочітым заблашь

заблать проломь, избить всв парапеты; и тогда подкопщик у удобно засядеть вы том щебель которым изы пушек выбить будеть, и вкопается такъ удобно въ землю что обсажденныи того и недогадаются, надвяся что кв німв подкопа и небудеть вв таковом в мвстоположени города.

Когда подкопщики поднимутся сверхв горы каменнои, чтобь имв врышся вышебель кошорым пушками заблается, тогда чтобь ихв невидно было, особливых употребять снастеи похожих на напарья в длину на два фута въ ширину от десяти до двенапцапи дюимовь насаженыя по размЪру снасти как в в обычаиных в напарьях в двлаются; сею снастію провершять землю и безь стука, также и доволно оныя вышаскающь когда нибудуть тыя вытянуть напарья. Стыв посредствтемь мало понаровивь, обсаждающім могушь изрядно подорвать нісколко погребовь промежь непріятельми которыя будуть сверхв

сверхв ихв; положивь себв во умв что обсажденным имБлі бы в в бастон Б галерію, а обсаждающій были сверха такъ что ни тои ни другои немо-жетъ догадатся развъ тогда когда уже не время будеть: ТЪ которым внизу, не посмбють их подорвать когда ихв и услышать, бояся чтобь города неразвалишь, а тв которыя сверха, невозмогуть препоны имь учинить вы навалкы погребовы и вы подрывы ихы, ежели хошять, прежде нежели их уже будуть.

Покамъсть сен промысль дълается обсаждающій укрвпятся добрымиложментами и тамь они поставять пушки чтобь збить ими пр которыя имрюшся у обсажденных в, развалить защины, и пщатся чтобь такь розбить ложменты, которыя уних имбются во рву, чтобь потомь удобное могли оными обовладать, также бы и не быть самімь подорванымь. Обсаждающій шакожде должны копашь колодези выложментах да их вы батри шли по самую воду в

воду, изв дна сихв колодезеи по правую и по ловую руку проведуть прошивь подкопы или попаиныя выходы предреченными ложментами; и тако безопасны будуть, кътомужь и недопустять чтобь обсажденныя перешли.

Обачежь пушки обсаждающих собыють у обсажденныхь, развалять защиты ихв, и пакв какв возможно будеть сгладить тв ложменшы кото-

рыя во рву обръщаются. Ежелибудеда у стхъпослъднихъпушки имбются прикрыты ориллономв, а обсаждающий збить ихв немогутв. тогда надобно кв нимв много бросить бомбь, которыя тожь здвлають какь вы и пушки: разбивь *защиты, и ствны, збивь пушки на фась, обсаждающий сшедь вь ровь, пртуготовятся приступать кв ложментамв которыя внутри супь. Кромб сего должен-ствують подорвать пріодбтые рва вь трехь или четырбхь мбстахь насупрошивь сихь ложментовь, чтобы могли почим всв вдругь вомишть, и приступь

и приступь кы нимы сы лица учинить; надобножы смотрыть чтобы какы мощно подалые быть оты стыны городской длятого чтобы избытать огня сверху; вся сія предосторожности имы вой вырвинами вой утинять кы обсажденнымы приступь со всыхы сторонь, и да потщатся овладать всыми

караулами.

будь такв что уже всвии ложментами или нарочитою частію обовладали; работниковь которыя св їнженерами посланы будуть, посадять вь толщинь мьсть и ть они укрьпять и отдылять какв возможно отв отня сверха отв котораго прикроются брусьями. Сїй ложменты сообщать великими и широкіми извилинами кв тьмь которыя на краю рва: Посль чего обсаждающій новыми покушеніями захватять остатніе, или не уступя завладають. И тако очистивь ровь здылають себь проходь проходь и подкопщиковь къ стънъ подведуть.

Прежде сего авлали проходь во рву галерією изв брусьевв, вв которои обыкновенно теряли много людеи и времяни, прежде нежели оную привели во совершенство. Но ныно удумали себь посредствія краппчаншая и надеждивишая. Между сими способами едино въ семъ состоить, что надобно вь два ряда бросать великих бочекь, св самаго схода вв ровв до 3 хв или 4 хв футовь от ствны. Сте разстоянте 3 или 4 футовь должно быть занято добрымь заваломь мышками св землею, которыми прікрывають подкопщіковь: Другій же бокв сего разстоянія какв оно никак в невидно, годно будеть кЪ наброскЪ земли которую подкопщики изв галеріи, и изв погребовь вынимать будуть.

Два оныя ряда бочек в должны бышь отв себе на шесть футов в отдалены чтобы широка была галерія. Надобно оныя наполнить м вшками св землею, также

и промежки

и промежки от бочки до другои, накроемь сти два ряда бочекь и ихь промежутки брусьями, или вельми толстыми досками да чтобы и сами *саБжт-ть доски были накрыты *кожами теми яло-перь битыя скотины, или обиты бы вичинами жестью; ежелижь сверхь того наме-

чемь навоза, то еще галерія благонадыжными будеть оть огня сверху.

Прежде неже подкопщиков в к в ствыв подведемь, потребно вывъдать какова толстота у ствны которую хощемв подорвать, и не имбетсяли у обсажденныхв позади ствны какои галеріи. Ежели да неимбешся, подкопщики поидуть своимь путемь пространнымь, проломять ствну ипрользуть промежь оныя и земли направо и на льво около 12 фуновь, в во встхъ сїх визлучінах в заблають два погреба, единь вы ствый а другой на 15 футовь вы глубину и сь подрывнымь погребомь, длятого чтобы проломь нарочитвишти и удобнвтшти учтнтлся. Обсаждающім возмогуть приставить

вдоль по фасамь бастіона чепыре или пять подкопщиковь, которыи всякь св своеи стороны вымбрявь разстоянте оть себе кы товарыщу, и вы одно время запаливь свои погребы, учинять проломь такь дологь какь фаса. Потребно такожде имь смотрьть чтобь галерію провели вытрехь или четырьхь мБстахь, какь можно подавшися вь баспіонь, обнадеживая заднія ихь погребы св намбрентемв подведв рукавь пороховым задушить подкопщиковь у обсажденных которыя придуть кв нимь; и тако ежели сти посльдніи за сіє невозмушся, упошребишь будешь мощно сихь трехь или чешырех в галеріи чтобв подорвать остатки бастіона, и *ретраншменты, еже- *отды ли обръщающся, вышомыже времени валы как в и фасы, еже обсаждающим в даствили сптросудобіе взять оныя.

Прошивнымь образомь ежели обсажденный имьюшь галерію позади шолщины сшьнь своихь, а обсаждающій выдая сію шолщину или почши шакь,

туда

туда бросятся съ двухъ или трехъ мъсть, и начнуть дълать съ правыя и съ лъвыя стороны ямы подрывныя которыя взорвуть галерію незасыпавь оную, еще покамъсть нездълана была такимъ образомъ, чтобы дъло хотя и здълалося, здълалося бы тое съ боку рва. Преждежъ неже взорвемь тыя ямы подрывныя, потребно имъть пріуго-товности какъ завладать галерією.

Когда уже обсаждающій возмуть галерію, дьлають траверсы изь мьховь сь землею сь боиничками однькь углу заворота, а другія кь бастіону. Позади ихь траверсовь, или ретраншментовь, завести потребно гренадеровь, чтобы приходь воспятить, такь же и для охраненія подкопщиковь. Потребно обсаждающимь еще смотрьть, толко что обовладьють галерією, здылали бы три или четыре входа, сієсть, чтобь пробили сты вы трехь или четыре входа, сієсть, чтобь пробили сты вы трехь или четыре входа, сієсть чтобь пробили сты вы трехь или четырехь мьстахь и сіє многіхь ради віновствій: Но да единому толко коснемся, обсаждающій

пробрящуть себь чрезь сте, больше удобства внести туда потребных в матеріаловь для множества погребовь которыя тамь выкопають, и выбрасывать землю оттуду выбранную. ВЬ сицевомЬ состояніи разположивЬ вещи, поставять вь гальрію, сь тои и св другои стороны подкопщиковв единь от другаго вы разстояни по пяши сажень, начавь от угла заворота до трехв или четырехв туазв отв угла бастоннаго, чтобв доволно осшалося сего послъдняго, для прикрышія обсаждающих в отв флянка прошивоположеннаго когда на сшћну льзуть.

уже тако разположены подкопщики, всяки изынихы сы своей стороны здылаеты два Т, и при всякомы Т. два погреба, нарицаюты ихы Т, по ихы подкопщитскому языку, понеже они таковы имы обрытающися поды землею должны пуще подкапыватися нежели которыя поды стыною, а что бы другы оты которыя друга,

друга, для удачнаго двла, были вь разстояній толко на три туазь: Сте разстоянте удобно разметано будеть розвалами обоихь погребовь на всякомъ концъ.

ВсБ уже погребы начинив В, надобно *вымь *разположить огонь чтобы всв во дно время принялись, еже совершенно добро двиство здвлаеть, ибо сїй погребы един другому помогая, и акибы другь другу руку подавь, подвигнушь всь вмьсть стю глыбіщу да толко что развалящь а каменья ни на 20 сажень небросять. Ежели случится опаска, чиюбы, когда уже всв изв галеріи выступять, обсажденным неумыслили шуда вступить и рукава пороховыя пересвчь, тогда, св том стороны св кошорыя они могуть пріити, пущаи подорвунів два или піри погреба чіпобв имь входь воспятинь, еже доброе зъиство учинить, и не токмо для погребовь которыя еще для взорву осшалися, но еще шого ради, ибо, обсажденный думая чию уже болбе ихЪ необрьнеобръщается, или что инныя здали (невзорвались:) надъяся на то поидуть вы проломычтобыето защитить, и тогда то время, чтобы и другія однимы огнемы подарвало: еже безы сумный завалить всыхы который будуты на бастіоны или на

какомь строени.

По коїх в мвств начіняють погребы, должно продвлывать дороги, и здвлать ихв удобныя опредвленном силв на приступь, чтобь ничто незадержало двіства, которое на том в становітся что пропадеть или спасется городь. Сего ради двла отправлены будуть всв гренадеры полковыя, поддержаны немалымь чісломь двоиной отдвлной силы, à и тв и другія также поддержаны будуть баталіонами отправлеными по ихв ряду, для случая чтобь поддать, ежели отдвлное войско на жестокій нападеть отпорь.

Вещамъ тако въ семъ состоянти бывшимъ, а рвы ожидаемое дъиство учинили, сила отправленая, переждавъ

пыль, поднимется, неспьша чтобы духа незаняло. Не худобы было, что бы не много помбшкали у испода пролома, по коих в мвств всв тутв несберутся и отдохнуть, и возмогуть поступать даже на верхь безь остановки: Крвпко надвяся что ни самая болшая бБда уже прошла, ибо отни мускетерныя уже болбе моста неимбють, чего вящше потребно опасатіся нежели ручнаго боя въ которомъ всякъ своеи руки нешеряеть. Ипоправав первыи которым напруть не безь печали будуть, обязаны отвідать все то, еже что обсажденный умыслять сверха бросать: Но сія виды вещей не так в поспвшествують чтобь имь самимь даромь прошло, и сте от пущаго в в легчае пртходишь; однакоже обсаждающій яко супь крвплшти достигнуть, что засядушь вышинь пролома, еже имь нетрудно облеть, когда уже все почти готово габ засветь авиствомв подрывовь, засвыв шамо укрвиятся, учинять восходь удобныши, и приволокушЪ волокуть туда пушки, силою плеча или ворошомь, поставять оныя на батріи, разобыють ретранимань, и конечив обовладвють городомь.

За благо разсудилося все подробну еже мощно примъчать въ приступБ города военнаго, выписань изЪ славнаго издашеля которыи нарочно написаль книгу какь приступать и какв городь оборонять.

посл в сего что уже сказаль еси какв приступать кв городу, скажи намы такожде что обсажденный имвють двлать во время своея осады?

К Огда управітель відіть что городь его скоро обступлень будеть воискомь непріятелскимь, тогда начнешь ему безпокоиспівованів поспіавляя вст свои пушки в батрію на рампарь, и напередь начнеть стрылять изЪ малыхЪ пушекЪ, дондеже обсаждающи станы свои подвлають, того ради чтобь имь дать знать что обсажденный болших пушек в неим вють. ВЪ семь надъяни гораздо приближатся чтобЪ K 3

чтобь свузить ихв линею обвалную: еже имб было бы велми удачно, ежели бы их размышление было правое, и ежелибы болшія пушки съмбста ихв незбили, прінуждая стать даль. а яко невозможно есть обсажденным препону учинить вы собраніи пріуготовностеи непріятелских в, должни паче прилъжны бышь ничто не прораняя как вы провъдань мвсто, чтобь познашь к в которому то они пріступать будушь, и небыть бы вы нечаянномы нападенїи. Егда уже обсажденным видять что обступлены, а хотя бы еще и небыли, должны как в мощно, заравнять дороги, ямы, и гдв что осыпалося; ссъкань деревья по дорогь, сравнивашь домы блізкія кв городу, того ради чтобь непріятеля далье отдвинуть, но понеже мало обрътается городовь, которыибы неимьли какого либо мЪсша пуще слабаго нежели какв инное, и краиняго двла есшь управителю чтобь недать знать обступающимь; должень, вытоть день вь которыи

вь которым обступлень, по коихь мвств кв приступу незготовлено, на всяком сих слабых мость держать вв ночи двеств или триста челов тк чтоб за палісадами нічком в лежали и св фузеями, сти бы люди были разположены на образЪ полукруга. Первыя дв силы на всякомь конць палисаль такь бы были какв привязаны апрочипо шести челов вквили по четыре в кучу, отдалены между собою всякая от 20 до 30 шаговь, еже заимень великое земли мъсто. Всв сїя малыя силки тако распоряжены, имбвь изв чего дать знакв своимь товарыщамь, какь они согласилися, пребудуть вы глубокомы молчанти по коих в мвств разсввнетв, и нетронутся развв чтобы увидвли кого нибудь проходяща; тв которыи напередь увидять вставая знакь дадуть, прочіи тожде завлають всв списняся и идя прямо кЪ палисадамЪ: и тако безь сумный сихь которыя проидушь потмають аки вы свыь, такь KA

что и их в оберегатели перебить вы томы не могуть, для того что не такы силны чтобы могли их в изы двухы или трехы соты людей вырвать, почти на их в прикрытой дорогы.

Ежели которыи прошли по срединв гои, а попадуть на стю малую силу, ть не велми щастливы будуть хотя и не взяты в полонь. (чему едва возможно чтобы тому неслучітся) неїзбітнуть обаче выпала которыї так в прінуждены будуть вытвривть что и нвкуда имв двися. Когда бы обсаждающим ввдали о семь разположении, не моглибы тому запрешинь, и ниже бы преодольть, ибо они посылають нарочитую силу прошивь сихь двухь или трехь соть челововь, сти послоднии како уже сказано, лежавъ ницъ, увидять и услышанів какв изв далека будутв приходить непріятели, и в в безопасности пребудуть прежде даже обступаюслБдніи принуждены будуть отв Бдать КНЛО

огня изв контрвескарпа, изв пушекв снаружья; и из в города; и тако едино убъжище есть въдая таковое разположеніе, не дерэнуть такь близко извбдывать, страха ради приключимаго. Уже говорено на страницъ 151 что чинишь должны обсажденный вы день вЪ котором ихЪ непріятели начнутЪ валь валиши, ежели преднаписанным способь неимветь благопоспвшения вь семь, что непріятели обрьли способь ихь огонь художным учинишь весма негоднымь, или отв вящштя части, послъдователнъ и изъ пушекъ во время нощное; и каковы нибыли их догады не возмогли запрешишь чтобь обступающи не поставили свои пушки и мортьеры на батрїи, и не придвігнулибы велмигораздо *валь свои, *траннедолжны обаче упрямствомь своимь поставлять пушку противь пушки, для двоих винословій; первое того ради что въмаломъ времени смъста их в собыють, то уже выв будеть службы во всю осаду и крвпчаншти K 5 всстда

всегда преодольють слабвишимь. 2 когда завремени ихь отдангнешь то прігоднье потомь возможеть употреблять оныхь. Второе, убъжить всецьлаго паденія строеній, понеже весь свыть во всьхь приступахь могль примытить что обсаждающій нестрыляють вы ть мыста которыя имь болше зла не дылають неспрашиваяся могутли потомь имь что сотворить.

Обаче обсажденным чтобь могли вредіть непріятелемь, поставять свои малыя пушки вынаружый, на фасахы бастіона наклонно, что бы имь самімь мало вреда было, а общественно вездь гав возмогуть видвть батрін и траншей, но так в чтобы сами невид вны были отв обсаждающих в пушекв премъняя часто смъста, для безпокоїства симь послъднимь, нехудо бы было чтобь они поставили посамые углы контрвескарна, мало ивчто опдаленныя, кошорыи бы могли видоть кактилибо задъ у праншеи и баприи. Мощно ощавинуть сти пушки, а потомь ихь пакы

паки поставить в безопасности при

сумеркахь.

Не худо шакожде что бы обсажденным еще смотръм починить мъста гат у нихъ имълися пушки, которыя непріятель прінудиль покінуть, а потомъ тамь опять ихъ поставить, что бы мощно было стрълять такъ какъ и въпервым день, когда сій послъдній сволокуть свої чтобъбліже їхъ поставіть.

Что касается о безпокоиств предложенномь у обсажденных во время нощи чтобы препону учинить проїзведенію праншем, потребно что бы учінили малыя вылазки от 8 до десяпи человбко молодцево избранныхв. которым ползя на брюхахЪ крыча руби, съки, коли в нъсколко бросивъ гренадь, сполохь учинили, посль чего ухороняся кЪ своем сторонЪ дадуть работающімь вытраншей, (чего лучше и нежелають) відь самый добрый для чего бы имв бвжать было; и такв ихв невозможно будеть задержать и ниже собращь во всю ночь; сже причиною

прічіною есть что тая ночь она у обсажателен даромі проидеті. Ежели сін послідні привыкнуті кіз симі малымі вылазкамі, и не здадуті, тогда обсажденный видя тое за сими малыми вылазками пошлюті віз сліді нарочитую нечаянно, сія опровергнеті безінруда всіхі работающихі, также и тіхі которыя ихі прикрываюті, а потомі уклонится за палисады, учиниві великій ужасі, неупрямяся віз бою, бояся что бы сіз траншесю діла много несталось, такі что віз безопасности будеті, прежде нежели отборное войско подумаєті вытить изі траншей чтобі воспятить имі.

Обсажденным должны сохранять тоежде поведенте, бояся чтобы ихы неперехватили по коихы мысты траншея не будеть оты тритцани до сорока шаговы оты палисада. Вы такомы времени болше неопасаяся тогожы незгодтя, надыяся напомощь дороги прикрытыя и прочихы своихы строенти, могуть ёще покуситися на нарочиты тымисе

півишее двиство; или засыпать часть праншеи или загвоздинь пушки на нБсколко батріяхь, или уже учинить то что мужество поддержаное малымь щастицемь имь присовытуеть. До сих в мость не благовиновственно поступать инако, кром тто чинить толко сполохв, опровергнуть все то что ни попадеть, а потомь отоитіть умно. Потребно еще смотроть, заблавь шолько вылазку, бросашь н всколко ядерь чиненыхв, и вы томь мгновеній стрылять на непріятелей которым еще смышаны со всьхь сторонь гав пушки будуть, которыя поставлены будуть ночью для сицеваго двиствія вы такихы мостахы гав имь пошребно разсудишся, имъвши шданте чио бы шь которыя на барбеть оппащить за темно, длятого чтобы невыданы были батріямь обсаждающихЪ.

Обсажденным могуть еще подлогь учинить надь непріятелми поставя вы ночи рядь бочекь или туровь начавь

чавь от угла выпучнаго у контрыескарпа, подавшися в поле на припцапь или на сорокь шаговь, что бы по утру бить в самое лице траншей и чинить помбшателство когда въ день дБлаюшБ, или весма сравняшь или хотя н вкую часть, ежели мощно достать, или какв благонамвренно разсудять. Позади бочекь или туровь поставять мушкетеровь, или невеликїя пушки, которыми обсаждающій непосмьють покуситися овладыть а ружья не миновать. Чтобы реченное учинено было, шакъ себъ умопредлагаемь чтобь боиницы сихь посльднихь небыли оборочены на сю сторону.

Обсажденным да смотрять чтобь бочки и туры были набиты вещёю жегомою ежели непріятели захватять, зажечь бы оныя, отпехивая протазаномь которая близше будеть кы палисаду, опасаяся чтобы незагорылося: Такое тщаніе да будеть и подывечерь, возвратить тыя которыя вы день были за таковымь видомь траверсовь,

для причины чтобь ихв невыдать.

Обсажденным должны неспустя глазь смотрвть на контрвескарпь аки на предвигранте города ихв, сего ради потребно чтобь всяких употребили мБрВ чтобВ оныи недать или задержать, могуть задержать поступоквобсаждающіх в стрвлами по всвхв углахь: стрвлы суть малое строенеице выдачное в поле, от осми до десяпи шуазв, у которыхв голова можеть содержать 15 или 20 человькь парапешь и коммуникаціа шакь онали- сообсажены как в и дорога прикрына, дви- щенте сшво же его единаково. Мощно шамо поставіть подбемныя пищали называемыя Аркебюзь, и малыя пушки для верженія каменеи называемых Пьерье, чтобы непрестанно стрвлять вв траншею. Тамъ мощно шакожде дълашь и колодези для провода *гелеріи, и по-*проходорвать св порохомь пів погребы которыи гораздо вы полевдались. Кромы *стрвав, ежели бы быль на дорогв *флешь прикрышои палисадь двоинои, стебы было

было очень добро, ибо обсаждающим в он воспретили бы учініть ложменть сь удобствіемь имь случающимся когда тв поставлены на вышк в парапета, и отнимають желаніе вскочить

на дорогу прикрытую.

Но что такое что паче охраняеть плясьдармы от нападени облежащих в, и что удивително служить чрезь долгое время спорить вы контрыскарть и дорогъ прикрышои, сте супь добрыя люнешы построены сверх плясьдармовь: собственно рещи суть добрыя редупы, добрь одвин могущия содержать сто и полтораста человбкв вкругь дорогою прикрышою, шыя редупы услужать выбсто другаго огня двумь выпускамь ближнимь конпрьескарпа. Сіб люнешы или редушы должны быть вкопаны в вземлю, чтобь лучше вы гладь бишь по гляси, и не дашся пушкамь обсаждающіхь, здьлавь такь какь сказано, невозможно взять контрвескарть, не взявь ихв непередв; ибо способомв сихв редушь

редуть, удобно будеть обсажденнымь когда низахотянь бить до подошвы ложменны непріятелскія имущіяся быши на палисалникв, еже учинипв что не токмо много времени но и люден обсаждающім пошеряють, 2 по томв принуждены будутв приступать квсимв редушамв шакв какв водишся, свиушками и свиодкопщиками, еже неможеть учинитися какь нога за ногу.

Ежели обсажденный видять что непріятели довершають свои плясьдармы и гошовятся напасть на нихв, тогда должни двлать чтобымь такая охоша миновалася, нападь на ихв самих вы по время когда они мало того чають. Сего ради случая потребно выбрашь самое время что чють брежжится, или мало нВчто прежде, чтобь на нихь нечаянно напасть, и наишить еще спящих или утружденных вотвночи. Сіявылазка должна бышь мужественно, а за неюбы шло великое число работных в для *засыпа *зарев. траншей сколко обсажденный непод-

винушся; сім посліднім небояся болше чтобь их в было разбито, могуть по- упрямітся выбою гораздо долівс нежели иногда, того ради чтобь работающімь дать время то зділать что имы приказано, еже сывелікімы удоволствомы имы пощастится, досель бо неслыхано чтобы голова у траншей могла удержатися противы такой больной вылазки.

когда уже обсажденным пощастилося во всемь семь что они себь чинить предложили, или отв части, тогда должны отступить велми умно и велми пристоино какь мощно кь палисадамь, а яко видно, не сказать бы невозможно, чтобь за ними весь огонь изь траншей негнался, со множествомь прочихь людей, тогда обсажденный подорвуть подкоть который есть далье вы поль на такти случай снаряжень, еже новый страхь непртятелемь ввержеть и засыплеть тьхь который пуще разьярятся.

Ежели обсажденным покажется поворошітся, и благопосившество-

вашь

вашь вы смященти обсаждающихы, тое можеты имы статися безы великтя гтбели, отступя потомы вы свое ихымысто, чтожь бы ихы отступу благо учинилось, потребно чтобы изы пушекы непрестанно палили на ты мыста, сы которыхы увтдяты что сила помощная кы непртятелемы приходить, а по отступу, на всы ты гды видно будеты что какое либо воиско неприходить. Еже теперь сказано, тое должно хранится во всыхы вылазкахы которыя обсажденный заблаго разсудяты чтомы на выстрымы оты ихы дороги прткрытом.

Первое кв чему должны пріложітіся чтобв нечаянно на нихв ненапали, сте есть, быть вв велікомв тихомолква вв ночи бросать множество огня худо жнаго такв далеко какв мощно отв палисадв, дабы видвть издалека своихв непріятелен и выбирать себв изв нихв: должны такожде имвть надежныхв людеи, офіцеровв или сержантовь во всвхв мвстахв гдв предложіли себв запаліть рукава, лари или подкопы

ежели ихвеще болве остается вв даль, чтобь воспятинь подкопщикамь, которыи намбряны были тыя зажечь, пошомь убъжань, а подорвань ихв въ удобномь чась чиновь имьть, реку, все сте время; шыи которыи защтщають палісадь, должны неподвіжно здержать первыи отборь непріятелен, которым неможа съперваго напора взяпь ихв за двоиным флым палисадомь, мало нБчто и худа им в учинять, но противнымь образомь зла себь болье воспріимуть, понеже открыты суть съголовы даже до ног в, а обсажденным чють что кажуть верхушку шляпь своихв. Гренады обсаждающих в также мало двла завлають, для предопасения воспріятаго у обсажденных в, д гренады сихь осташнихь своего дола непропустять, для того что брошено ихв по середкъ такія великія силы, обсаждающихЪ.

Обаче сеи отборной или отсылной первой силь обсаждающих будеть посльдовань другая а той цылыя башалі-

баталіоны, когда сопротивность упорная: В сте то время обсажденныи, которыи непредложили себъ прошивишися шаковому множесшву непріятельскому, которое бывь по угламь контрвескарпа, видьли бы их в в в в в запалишь подкопы, рукава, и ящики, и давЪ залпь почти вы груди, отступить в свое мосто, чтоб свободу дать двистовать всему огню изв города и изь наружья. Сія наружья также для шаковаго случая сушь вооружены малыми пуніками движными, из которых в будеть непрестанным огонь во время приступа, которыи случень св другими мъстами не мало проломять обсаждающихь. Когда они чрезь долгое время вышерпять огонь, обсажденным начнуть двлать вылазку чтобь потщатся збить ложьменты заняшыя от обсаждающих в сверх в парапета дорогі прікрытом. Наконець, потщатся такь долго битися какь будеть имь возможно, неослабно 1 3 безпоком-

безпокоиствуя своих в непріятелен, такимь способомь обаче принудять обсаждающихь кь нимь приступь учинишь, и мало по малу брашь ложменіны которыя вредять имь: еже не оттрино продолжить велми приступь и много людеи у обсаждающих в потеряеть, обаче же продолжентемь времене и множествомь силы сти посльдни контрвекарпомь обовладають и такь вы ровы соидуть какь выпред-идущемы вопросы истолковано. Про-тивнымы образомы обсажденным; укрвпять ровь добрыми ложментами кв флянкамь такь высокими и низкими, что тв которыя засядуть вв непріятелскіх учіненных покраямь немогли бы их видоть. Должны сти ложменть такь защищать сколько силы станеть. Ибо сте то и нуждное мьсто вь которомь обсажденный могуть и долженствують велми противипися. Сіи ложменты должны такожде быть, как и прочая строенія, св прошивоподкопами; имвыв множемножество предв собою лареи св порохомв, которыя, когда потребно будеть, возможно будеть запалить.

Ежели обсаждающій св великимь воискомь бросятся вь ровь, длятого чтобы удобив всв пв ложменты захватинь, тогда погребы, рукава, лари подстать начнуть подрыватся кв томуже еще и сверха помощь, ово огнемь художнымь, ово шонкіми міш-ками наполнеными порохомь, бомбами, гренадами, и мускешерствомъ изъ бастіона и ложментовь, все сте реку, великое учинить смятение и прежестокую повалку в приступающих в. Прісовокупять къ тому и стрвльбу ручную обсажденный, когда очень свытло непріятелен увидять. Единымь словомь долженствують всьми мбрами защищать тыя ложменты и крбпко ихб смотрвть разрушенте. аки неложную погибель влекущую за собою и городу. а понеже должны были провидъть, что батри отвнепрівшелен по краю рва учиненным, вь маломь A 4

вь маломь времени ихь пушки собыють, опровергнуть ствны, нарушать ложменшы, 2 потомь учинять себь країнія удобности, учінять себе хозяївами города; то заранбе тщатся потребно как вы их в подорвань, а яко они неимрющр сачейи почрчовогою прикрытою, ни подвтляси, будуть убытать кътои которая на ровнъ съ водою во рву, и начнуть новыя продълывать прошивыподкопы и проходы поды домБренте свое произвесть въ дъиство. Обачежь еще могушь непріятелемь своимь ковь учинить, пославь вы ночи маленки отборець выпяти или шести челов вкахв, чтобь они подслушали тав то обсаждающи роются вы про-бівкь одвтія рва, и двлають пролазы, а какв увидять что сти последнии пробыють диру, то они туда дадуть залпь а сами и усторонятся чтобь опять зарядить; а понеже им в нікакія бран из в того ньту, могуть и опять тоиже промысль учинить до твхв мБстБ

мБств пока обсаждающим во рву

карауль непоставянь.

Обаче же, подкопы опредвленным кв подорванію банирісвю пушечныхв и морпієрныхв имущихся у обсаждающихв по краю рва уже снаряжены, обсажденный должны запалинь, всетда усматривая чпобы тогда толко ихв подорвать когда уже краиняя нужда, сїєсть, по всвхв сопротивностяхв, такв изв ручной палбы какви инако, ползы бо ни какой небудетв, по тому что подрывной погребвединожды только свое двло отправляєть.

Ежели противь встью отпоровь учиненных от обсажденных обсажденных обсажденных обсажденных ровь, обсажденный да воспримуть особливое тщанте как поддержать вст осторожныя мыста во рву, чтобь могли чрезь долгое время как возможно недопустить проходы непріятелю то ручною стрыбою, то подрывными погребами или инымы какимылибо вымысломы, а ежели уже

сія посредствія и прочія умышленная учинятся негодны, и болбе немогуть завредить погребами онымь непріятелемь, тогда инныя да чинять умыслы, яко: сверху стібны бросать бомбы, кромі сего да починять ві ночи всіб міста на флянках или на фасіб бастіона откуду бы возмотли видіть ложменты подкопщиковь, туда наставить пушки на морских станках для збитья тібх ложментовь, а посліб как в потщалися ві кругь ложментовь бросить множество огней художных для удобства пушкаремь у обсажденных віблить как в имь годно.

Посль того какь уже пощастилося опровергнуть оныи ложменты, возмогуть спустить прямо предь дирою подкопщіковь, четыре или пять бомбь по толстои дубовой доскь привязаной цыпью, а бомбы и цыпь веревками: Сія бомбы когда разлопаются здылають такь что подкопщики худо свою жизнь препроводять и сьтыми кото-

рыя вы том дирь обрышаются. Обсажденный должны еще в ствыв каменнои заблать *диры изв нутри широки, *скваодному человоку удобно вмостипися, жины а снаружи почти невидны; для того чтобь не оказатся, и видьть бы то все что обсаждающи во рву будуть дълашь, но велми надобно опасапися и сЪ тои диры стрвлять, потому что обсажденным усмотрбвь, пушками своими завлають что они и негодны будуть. Изв сихв дирв обсажденный могуть видоть движение неприятелем а наипаче когда они свои снаряжають подрывныя погребы. Выстцевомы времени должны обсажденным бросать чемь бы мощно весь ровь пламенемь наполнішь и нежаогня художнаго; еже учинить велікое смящение и страшное браствие в обсаждающихв. Посредствіемв сихв дирв еще мощно видбив когда сїй остатній поидуть запалить кактялибо погребы, еже обсажденным даеть время св том стороны опступить и себе защитипь когда

когда на нихв наступать будутв.

На конець ежели обступающи времянемь и упорствомь труда своего, превозшли всв препятствія когда ровь преходіли, котому же и подкопами своими подорванными, в удобное время, добилися къдовершению пролома ихъ батріями толко начатаго, и не осталося имъ шолко чио приступинь и взять. СЪ своеи стороны обсажденныи выберуть изъвсего своего гарнизона людеи самых в храбрых в в лашах в съ косами, съ широкими стрълами или съ палками по объимъ концамъ съ копьями чтобь удержать самихЪ спъшных в непріяшелем, которым задышушся когда выпроломы покажушся. Вооруженным тогда должны явится кЪ защищентю пролома когда непртяшели будушь на выкидь стрвлы для того чтобы невыдать себе пушкамЪ обсаждающихЪ.

Послъ всъхъсихъ учрежденти кръпко ожтдати будуть чтобь на нтхъ напали, и тогда да отправляются какъ имъ ни

лучше

лучше покажения, буди такв, что уже обсажденным неудержалися и пустили сему такв быть, тогда да потщатся запаливь свои огни художныя и порохв посыпаным вы проломы сожещи непріятелем и какв мощно недать онымы туть засысти. А напослыдокы принуждены будуть сами ись городомы здатися развы что инное сильное воиско имы на помощь придеть.

конецъ.





предисловів.

Б сеи книгъ о фортифікаціи непотребно искать болье токмо то едино еже тітло объщаеть: Есть бо оно сокращеніе Архітекторіи воинскія, вь немже потщахомся

истолковати первая основанія, також де иглавная правила сего ученія на которыхь управляхомся во всбхь разныхь образцехь како укрвиляти городы и всякія инныя міста. Дахомі такожде описание самых славных вы двиство произведенных образцевь, яко: старінный Голляндскій, такожде и Господина Вобана, кв тому же потщахомся показати како оныя удовлесотворяють истинноправиламь повсемственнымь и особливымь вь фортификаціи. Еще издатель кь тому присовокупиль описание какь укрыплять по образцу господина Кугорна ради велія сего Інженера славы и изрядства истинноправиль желаемых от всбхв, хотя онь и неизв стень быль что ему последовано было вы строения нъктихь кръпостеи. Послъ сего дано правило какь укрвплять городы неправално построенныя. И се тебвеже прілічествуеть кы крвпості мвсть. Чтоже касается о крвпости, которая нарицается похожая, потому что она токмо смотрить строенія воинская годная на ніжое толко время, и когда уже болбе вы неи нужды необрящется тогда оную разрываемь, и сія есть: лінеи которыя сочиняемыя для ограждения становь, такожде и всякіл виды кропостен выполь, апроши вы пріступь городовь, и множество прочіхь строеніи. Дано есть описаніе о сіхь строеніяхь и о употреблении ихв. Истолковано здбеь все мало нбчто кратко, ибо намбрение было не полное дать опісаніе

опісаніе укрвпленія но толко сокращеніе. Мию что ни о чемь тако подробну неизвяснено яко о приступь и защищеній годоровь. Выписано бо слово отв слова изв книги явлшіяся подв именемь Меморіаловь какь обступать и оборонять городы, мало ньчто перемьнивь для пріоздобленія того что искусный издатель о семь говоріль, по образу емуже обязаны мы были вь семь маломь посльдовать сочиненій.

Прочее ежели нарочиныя обрящущся вы семы сочинении погрышения, да просшить читатель, подобны и издателю емуже художество инженерства весма есть странно, и не взялся бы оны за сте ежели бы на него неположено было»

Переводиав св французскаго языка, Академіи Наукв Переводчикв, Івань Горлицкій.







